


SP160344_000_00 轮边行星减速器总成 REDUCER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP160345	后轮毂	REAR HUB	A		2		改用 SP220944;可互换 (双向互换);重号 (Switch to SP220944, Interchangeable (bidirectional interchange), Duplicate Number)
2	SP160346	后车轮螺栓	BOLT			20		
3	SP242614	车轮螺母总成	WHEEL NUT ASSEMBLY			20		
4	SP162833	圆锥滚子轴承	TAP. ROLLER BRG			2		
5	SP160347	挡油罩	OIL GUARD			2		
6	SP160348	齿圈支架	BRACKET			2		
7	SP160349	内齿圈	RING GEAR CARR			2		
8	SP160311	半轴油封总成	OIL SEAL			2		
9	SP160350	锁紧螺母	NUT			2		
10	SP160351	轴头锁片	LOCK SHEET			2		
11	SP160352	轮边减速器壳	WHEEL SIDE REDUCER CASING			2		
12	SP160357	后制动鼓	BRAKE DRUM REAR			2		停止供货 (DISCONTINUED.)
13	SP160358	太阳轮	SUN GEAR			2		
14		行星轮及支架 总成	PLANET WHEEL			1		


SP210973_000_00 制动器总成
BRAKE ASSEMBLY

TZGT50L

8-82

SP210973 000 00 制动器总成 BRAKE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP210989	制动底板	BACKING PLATE	A		2		有需求在询价
2	SP162837	制动蹄	BRAKE SHOE			4		
3	SP210997	制动器摩擦片	BEARING BRACKET			8		
4	SP210977	铆钉	RIVET			64		
5	SP233414	防尘罩 1	DUSTPROOF COVER 1			1		
6	SP233415	防尘罩 2	DUSTPROOF COVER 2			1		
7		气室支架（左）	AIRCHAMBERSUPPORT (LEFT)			1		
8	SP210981	支销	MELT			4		
9	SP239954	档杆	GEAR LEVER			1		
10	SP210980	滚轮	IDLER WHEEL			4		
11	SP210979	回位弹簧销	SPRING CATCH			4		
12	SP210978	回位弹簧	SPRRING			2		
13	SP210976	小回位弹簧	SPRRING			4		
14	SP210990	制动凸轮轴 （左）	BRAKE CAMSHAFT			1		
15	SP217171	自动调整臂右	AUTOMTIC ARM ADJUSTMENT			1		

SP210974_000_00 制动器总成
BRAKE ASSEMBLY


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-84

SP210974 000 00 制动器总成 BRAKE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP162836	底板	BOTTOM PLATE			1		
2	SP162837	制动蹄	BRAKE SHOE			2		
3	SP162838	摩擦片	FRICTION PLATE			4		
4	SP210977	铆钉	RIVET			32		
5	SP233414	防尘罩 1	DUSTPROOF COVER 1			1		
6	SP233415	防尘罩 2	DUSTPROOF COVER 2			1		
7		气室支架 (右)	AIRCHAMBERSUPPORT (RIGHT)	A		1		有需求再核价
8	SP210981	支销	MELT			2		
9	SP239954	档杆	GEAR LEVER			1		
10	SP210980	滚轮	IDLER WHEEL			2		
11	SP233417	回位簧弹销	BACK SPRING PIN			2		
12	SP210978	回位弹簧	SPRRING			1		
13	SP210976	小回位弹簧	SPRRING			2		
14		凸轮轴 (右)	CAMSHAFT (RIGHT)	A		1		有需求再核价
15	SP217170	自动调整臂左	AUTOMTIC ARM ADJUSTMENT			1		


SP239982_000_00 中桥主减速器总成
MIDDLE AXLE MAIN REDUCER ASSEMBLY



SP239982_000_00 中桥主减速器总成 MIDDLE AXLE MAIN REDUCER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP160314	中桥主减速器壳	REDUCER SHELL			1		
2	SP160361	差速器轴承盖	CAP			2		
3	SP160362	六角法兰面带齿螺栓	BOLT			4		
4	SP160315	过桥箱	BRIDGE BOX			1		
5	SP239985	主从动锥齿轮	DRIVING AND DRIVEN BEVEL GEAR			1		
6	SP160317	圆柱滚子轴承	ROLLERBEARING			1		
7	SP239984	主从动圆柱齿轮	DRIVING AND DRIVEN CYLINDRICAL GEAR			1		
8	SP160319	隔圈	SPACER RING			1		
9	23B0018	圆锥滚子轴承 31311	TAP. ROLLER BRG			2	55×120×31.5	
9	SP217159	圆锥滚子轴承	CONICAL ROLLER BEARING			2		停止供货 (DISCONTINUED.)
10	SP160338	拨叉	SHIFTING?FORK			1		
11	SP162846	开槽圆螺母	SLOTTED ROUND NUT			1		
12	SP239950	差速器右左半壳	DIFFERENTIAL RIGHT AND LEFT HALF SHELL			1		
13	SP160323	差速器十字轴	CROSS AXIS			1		
14	SP160339	滑动啮合套	ENGAGING SLEEVE			1		
15	SP160372	半轴齿轮	HALF SHAFT GEAR			2		
16	SP208219	圆锥滚子轴承	BEARING			2		
17	SP160374	固定啮合套	ENGAGING SLEEVE			1		
18	SP162850	开槽圆螺母	SLOTTED ROUND NUT			1		
19	SP239983	轴间差速器壳总成	INTER-AXLE DIFFERENTIAL HOUSING ASSEMBLY			1		
20	SP160327	半轴齿轮	GEAR			1		
21	SP160328	半轴齿轮	GEAR			1		
22	SP160371	行星齿轮	PLANETARY GEAR			8		
23	SP160329	差速器十字轴	CROSS AXIS			1		
24	SP160330	带防尘盖深沟球轴承	BEARING			1		
25	SP208223	有止动槽的向心球轴承	BEARING			2		重号;改用 SP217169;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP217169 . INTERCHANGEABLE.)
26	SP160331	输入端突缘端盖	COVER			1		
27	SP114644	螺栓	BOLT			8		
28	SP239970	输入突缘	INPUT FLANGE			1		

SP239982_000_00 中桥主减速器总成
MIDDLE AXLE MAIN REDUCER ASSEMBLY




TZGT50L

8-88

ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
29	SP162853	输入突缘防尘罩	DUST COVER OF INPUT FLANGE			1		
30	SP160368	突缘螺母	NUT			1		
31	SP160332	过桥箱盖	COVER			1		
32	SP160333	弹簧贮能缸	CYLINDER			1		
33	SP162855	差速锁摇臂轴	DIFFERENTIAL LOCK BUCKET LEVER SHAFT			1		
34	SP162856	差速锁摇臂	DIFFERENTIAL LOCK BUCKET LEVER			1		
35	SP160334	拨叉	SHIFTING?FORK			1		
36	SP162828	压力开关	PRESSURE SWITCH			1		

41C3901_000_00 四桥总成
4TH AXLE AS

TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-90

41C3901 000 00 四桥总成 4TH AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP239960	后桥主减速器总成	REAR AXLE MAIN REDUCER ASSEMBLY			1		
2	SP160333	弹簧贮能缸	CYLINDER			1		
3	SP160337	操纵杆	CONTROL LEVER AS			1		
4	SP162828	压力开关	PRESSURE SWITCH			1		
5	SP250585	后桥壳总成	REAR AUXLE HOUSING ASSEMBLY			1		
6	SP239953	弹簧制动气室总成	SPRING BRAKE AIR CHAMBER ASSEMBLY (LEFT)			1		
7	SP239952	弹簧制动气室总成	SPRING BRAKE AIR CHAMBER (RIGHT)			1		
8	SP210992	制动器总成 (左)	BRAKE ASSEMBLY			1		
9	SP210993	制动器总成 (右)	BRAKE ASSEMBLY			1		
10	SP160344	轮边行星减速器总成	REDUCER ASSEMBLY			1		
11	SP250563	半轴 (左)	HALF SHAFT-LH			1		
12	SP250564	半轴 (右)	HALF SHAFT-RH			1		
13	SP217217	摩擦报警器总成	FRICTION ALARM ASSEMBLY			2		
14	SP213519	ABS 传感器	ABS SENSOR			2		

SP210992_000_00 制动器总成(左)

BRAKE ASSEMBLY



March 28,2025

TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-92

SP210992_000_00 制动器总成(左) BRAKE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP210989	制动底板	BACKING PLATE	A		2		重号;改用 SP148259;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP148259 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP210981	支销	MELT			4		
3	SP210988	制动器防尘罩	DUST COVER			2		
4	SP162837	制动蹄	BRAKE SHOE			4		
5	SP210997	制动器摩擦片	BEARING BRACKET			8		
6	SP210977	铆钉	RIVET			64		
7	SP210979	回位弹簧销	SPRING CATCH			4		
8	SP210976	小回位弹簧	SPRRING			4		
9	SP210978	回位弹簧	SPRRING			2		
10	SP245692	制动凸轮轴	LEFT BRAKE CAMSHAFT			1		
11	SP210980	滚轮	IDLER WHEEL			4		
12	SP114663	螺栓	BOLT			6		
13	SP148259	弹簧垫圈	SPRINGWASHER			6		
14	SP217168	堵塞——防尘罩	DUST COVER			1		
15	SP217166	小垫环-凸轮轴	CAMSHAFT			1		
16	SP217160	调整垫片	ADJUSTING SHIM			1		
17	SP177757	挡圈 25	RETAINING RING			1		
18	SP217170	自动调整臂左	AUTOMTIC ARM ADJUSTMENT			1		
19	SP217161	调整垫片	ADJUSTING SHIM			1		
20	SP217167	垫环-凸轮轴	CHECK RING			1		
21	SP210990	制动凸轮轴 (左)	BRAKE CAMSHAFT			1		

SP210993_000_00 制动器总成（右）


BRAKE ASSEMBLY



SP210993_000_00 制动器总成（右） BRAKE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP210989	制动底板	BACKING PLATE	A		1		重号;改用 SP148259;可 互换（双向互换） (REPEATED P/N. CHANGE TO SP148259 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP210981	支销	MELT			2		
3	SP210988	制动器防尘罩	DUST COVER			1		
4	SP162837	制动蹄	BRAKE SHOE			2		
5	SP210997	制动器摩擦片	BEARING BRACKET			4		
6	SP210977	铆钉	RIVET			32		
7	SP210979	回位弹簧销	SPRING CATCH			2		
8	SP210976	小回位弹簧	SPRRING			2		
9	SP210978	回位弹簧	SPRRING			1		
10	SP245692	制动凸轮轴	LEFT BRAKE CAMSHAFT			1		
11	SP210980	滚轮	IDLER WHEEL			2		
12	SP114663	螺栓	BOLT			6		
13	SP148259	弹簧垫圈	SPRINGWASHER			6		
14	SP217168	堵塞——防尘罩	DUST COVER			1		
15	SP217166	小垫环-凸轮轴	CAMSHAFT			1		
16	SP217160	调整垫片	ADJUSTING SHIM			1		
17	SP177757	挡圈 25	RETAINING RING			1		
18	SP217171	自动调整臂右	AUTOMTIC ARM ADJUSTMENT			1		
19	SP217161	调整垫片	ADJUSTING SHIM			1		
20	SP217167	垫环-凸轮轴	CHECK RING			1		
21	SP245690	制动气室支架	RIGHT BRAKE CHAMBER BRACKET			1		

SP239960_000_00 后桥主减速器总成
REAR AXLE MAIN REDUCER ASSEMBLY




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-96

SP239960_000_00 后桥主减速器总成 REAR AXLE MAIN REDUCER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP160360	后桥主减速器壳	REDUCER SHELL			1		
2	SP160361	差速器轴承盖	CAP			2		
3	SP160362	六角法兰面带齿螺栓	BOLT			4		
4	SP160363	差速器轴承调整螺母	NUT			2		
5	SP160364	轴承座	SUPPORT			1		
6	SP239986	主从动锥齿轮	DRIVING AND DRIVEN BEVEL GEAR (I=6.72)			1		
7	SP208220	圆锥滚子轴承	BEARING			1		
8	SP239978	圆锥滚子轴承	TAP. ROLLER BRG			1		
9	SP160366	突缘	GASKET			1		
10	SP160367	防尘罩	SHIELD			2		
11	SP160368	突缘螺母	NUT			1		
12	SP239951	差速器左右半壳	DIFFERENTIAL LEFT AND RIGHT HALF SHELL			1		
13	SP160323	差速器十字轴	CROSS AXIS			1		
14	SP160371	行星齿轮	PLANETARY GEAR			4		
15	SP160372	半轴齿轮	HALF SHAFT GEAR			2		
16	SP208219	圆锥滚子轴承	BEARING			2		
17	SP160374	固定啮合套	ENGAGING SLEEVE			1		
18	SP160338	拨叉	SHIFTING?FORK			1		
19	SP160339	滑动啮合套	ENGAGING SLEEVE			1		
20	SP163955	螺栓	BOLT M12×30			12		停止供货 (DISCONTINUED.)

41C3966_000_00 一桥总成 1ST AXLE AS



March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-98

41C3966_000_00 一桥总成 1ST AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP156657	前轴	SHAFT	C		1		
2	SP158304	垫块	BLOCK			2		
3	SP217215	左转向节总成	STEERING KNUCKLE AS-LH			1		
4	SP217216	右转向节总成	STEERING KNUCKLE AS-RH			1		
5	SP250587	直拉杆臂	STRAIGHT PULL ROD ARM			1		
6	SP156627	短螺栓-直拉杆臂	BOLT			1		
7	SP156628	长螺栓-直拉杆臂	BOLT			1		
8	SP156629	减磨档片	STOP SHEET			2		
9	SP156630	前轮毂锁紧螺母	NUT			2		
10	SP156631	锁片	LOCKING?PLATE			2		
11	SP156632	螺栓-锁紧螺母	BOLT			4		
12	SP250588	纸垫-轮毂盖	PAPER PAD - HUB COVER			2		
13	SP250589	轮毂盖	HUB COVER			2		
14	SP250590	螺栓-轮毂盖	BOLTS - HUB COVER			12		
15	SP250591	制动器总成 (左)	BRAKE ASSEMBLY -LH			2		
16	SP250592	制动器总成 (右)	BRAKE ASSEMBLY-RH			2		
17	SP250593	前轮毂及制动鼓总成	FRONT WHEEL HUB AND BRAKE DRUM ASSEMBLY			2		
18	SP156626	螺母	NUT			2		
19	SP213512	纸垫-支架	GASKET			2		
20	SP162619	左支架-前制动气室	BRACKET			1		
21	SP156647	右支架-前制动气室	BRACKET			1		
22	SP250594	短螺栓-气室支架	SHORT BOLTS - AIR CHAMBER SUPPORT			6		
23	SP213518	左支架-前制动气室	HOLDER			2		
24	SP156619	楔形锁销	PIN			2		
25	SP156622	螺母	NUT			2		
26	SP250595	前制动气室总成(左)	FRONT BRAKE CHAMBER ASSEMBLY-LH			1		
27	SP250596	前制动气室总成(右)	FRONT BRAKE CHAMBER ASSEMBLY-RH			1		

1ST AXLE AS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-100

41C3966_000_00 一桥总成 1ST AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
28	SP250597	横拉杆总成	HORIZONTAL BAR ASSEMBLY			1		


41C3966_000_01 一桥总成
1ST AXLE AS



41C3966_000_01 一桥总成 1ST AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP213519	ABS 传感器	ABS SENSOR			1		
2	SP217217	摩擦报警器总成	FRICTION ALARM ASSEMBLY			1		


SP217215_000_00 左转向节总成
STEERING KNUCKLE AS-LH



SP217215_000_00 左转向节总成 STEERING KNUCKLE AS-LH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP124139	孔用弹性挡圈	BACKUP RING			2		
2	SP156618	主销	MASTER PIN			2		
3	SP250598	滚针轴承（上）	NEEDLE ROLLER BEARING (UPPER)			2		
4	SP250599	阻尼止推轴承	DAMPED THRUST BEARINGS			2		
5	SP250600	滚针轴承（下）	NEEDLE ROLLER BEARINGS (LOWER)			4		
6	SP156634	油封总成-滚针轴承	OIL SEAL			2		
7	SP156623	堵盖-转向节	COVER			2		


SP217216_000_00 右转向节总成
STEERING KNUCKLE AS-RH



SP217216_000_00 右转向节总成 STEERING KNUCKLE AS-RH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP124139	孔用弹性挡圈	BACKUP RING			2		
2	SP156618	主销	MASTER PIN			2		
3	SP250598	滚针轴承（上）	NEEDLE ROLLER BEARING (UPPER)			2		
4	SP250599	阻尼止推轴承	DAMPED THRUST BEARINGS			2		
5	SP250600	滚针轴承（下）	NEEDLE ROLLER BEARINGS (LOWER)			4		
6	SP156634	油封总成-滚针 轴承	OIL SEAL			2		
7	SP156623	堵盖-转向节	COVER			2		


SP250591_001_00 制动器总成（左）
BRAKE ASSEMBLY -LH



SP250591_001_00 制动器总成（左） BRAKE ASSEMBLY -LH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP156651	回位弹簧	SCRING			1		
2	SP250606	制动蹄	BRAKE SHOE			2		
3	SP148384	摩擦片	PLATE FRICTION			4		
4	SP213532	扁平头半空心 铆钉	RIVET			56		
5	SP156644	防尘罩	SHIELD			1		
6	SP250607	蹄片轴	HOOF SHAFT			2		
7	SP213537	滚轮	ROLLER			2		


SP250592_001_00 制动器总成（右）
BRAKE ASSEMBLY-RH



SP250592_001_00 制动器总成（右） BRAKE ASSEMBLY-RH


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP156651	回位弹簧	SCRING			1		
2	SP250606	制动蹄	BRAKE SHOE			2		
3	SP148384	摩擦片	PLATE FRICTION			4		
4	SP213532	扁平头半空心 铆钉	RIVET			56		
5	SP156644	防尘罩	SHIELD			1		
6	SP250607	蹄片轴	HOOF SHAFT			2		
7	SP213537	滚轮	ROLLER			2		

SP250593_001_00 前轮毂及制动鼓总成
FRONT WHEEL HUB AND BRAKE DRUM ASSEMBLY



SP250593_001_00 前轮毂及制动鼓总成 FRONT WHEEL HUB AND BRAKE
DRUM ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP162623	前轮毂外轴承	OUTER BEARING OF FRONT HUB			2		
2	SP202404	前制动鼓	FRONT BRAKE DRUM			2		
3	SP156635	前车轮螺栓	BOLT			20		
4	SP156636	车轮螺栓内螺 母	NUT			20		
5	SP242613	车轮螺母总成	WHEEL NUT ASSEMBLY			20		
6	SP162624	前轮毂内轴承	INNER BEARING OF FRONT HUB			2		

41C4693_000_00 传动轴安装总成
DRIVE SHAFT MOUNTING AS

41C4693_000_00 传动轴安装总成 DRIVE SHAFT MOUNTING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	41C2086	前传动轴	FRONT DRIVE SHAFT			1	YD130*5-1220	消耗完库存后;改用 03B2053;旧件不可替代 新件(单向替换)(CHANGE TO 03B2053 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	41C4711	中间传动轴	DRIVE SHAFT			1	2025~2135; Φ120 ×6; 22000N. M	
3	41C2367	后传动轴	REAR DRIVE SHAFT			1		
4	00B0721	螺栓	BOLT			22	M14×1.5× 55-10.9-DK	
5	03B2357	防松螺母	LOCKNUT			20		
6	56A3999	垫圈	WASHER			2		
7	03V0537	螺母	NUT			4	M14×1.5-10-DK	
8	00A4841	直角弯管接头	ELBOW			3	G6/ M12×1.5 弯	

41C2086_000_00 前传动轴
FRONT DRIVE SHAFT

注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。


Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-110

41C2086_000_00 前传动轴 FRONT DRIVE SHAFT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	41C2086P01	前传动轴	FRONT	B		1	YD130*5-1220	
2		前传动轴	FRONT	B		1	YD130*5-1220	

41C2086P01_000_00 前传动轴
FRONT


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-112

41C2086P01_000_00 前传动轴 FRONT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP162606	突缘叉	CROSS			1		
2	SP162630	孔用弹性挡圈	SHIELD RING			4		
3	SP162605	十字轴总成	SPIDER			1		
4		万向节叉	FORK	B		1		停止供货 (DISCONTINUED.)
5		轴管	TUBE	B		1		停止供货 (DISCONTINUED.)
6		中间花键轴	MIDST SPLINED SHAFT	B		1		停止供货 (DISCONTINUED.)
7	SP162607	中间支撑带吊架总成	MIDDLE SUPPORT AND HANGER ASSEMBLY			1		
8	SP158716	挡尘圈	DUST RETAINING RING			2		
9	SP141940	直通滑脂嘴	GREASE FITTING			1		
10	SP162610	突缘	GASKET			1		
11	SP162631	六角开槽螺母	NUT			1		停止供货 (DISCONTINUED)


41C2367_000_00 后传动轴 REAR DRIVE SHAFT



41C2367_000_00 后传动轴 REAR DRIVE SHAFT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP156682	十字轴总成	SPIDER AS			2		
2	SP156685	突缘叉	FORK			2		
3	SP141940	直通滑脂嘴	GREASE FITTING			1		

DRIVE SHAFT




41C4711_000_00 中间传动轴 DRIVE SHAFT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP162606	突缘叉	CROSS			2		
2	SP162630	孔用弹性挡圈	SHIELD RING			8		
3	SP162605	十字轴总成	SPIDER			2		

43C8214_001_00 后悬挂

REAR SUSPENTION



43C8214_001_00 后悬挂 REAR SUSPENTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	59C0210	后悬挂	REAR SUSPENTION	A	TES	2	M12×30-8. 8-DK 12-DK	替换后
2	38C0842	推力杆	PROPELLING ROD		TES	2		替换后
3	86A0967	限位块	BLOCK			4		
4	00B0017	螺栓	BOLT			8		
5	06B0008	垫圈	WASHER			8		由 SP163937 更改而来 (CHANGED FROM SP163937)
6		螺母	NUT			8	M12-8-DK	重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
7	01B1255	螺栓	BOLT		CF	8	M24×150-10. 9S-DK	C0239818, 替换前, 改用 01B1446;旧件不可替代 新件(单向替换)(CHANGE TO 01B1446 . ONE-WAY REPLACEMENT)
7	01B1446	螺栓	BOLT		CF	8	M24×150-10. 9-DK	C0239818, 替换后
8	03B0668	螺母	NUT		CF	8	M24-10-DK	C0239818, 替换后
8	03B1154	螺母	NUT		CF	8	M24-10H-ZN. D	C0239818, 替换前, 消耗 完库存后;改用 03B0668; 旧件不可替代新件(单向 替换)(CHANGE TO 03B0668 . ONE-WAY REPLACEMENT)
9	03B0542	螺母	NUT		XF	8	M24	替换后
10	03B2419	防松螺母	LOCKNUT			8		
11	01B1563	螺栓	BOLT			8	M18×1. 5× 85-10. 9-DK	
12	01B1561	螺栓	BOLT			8	M20×65-10. 9-DK	
13	01B1562	螺栓	BOLT			20	M20×45-10. 9	
14	08B0715	销	PIN			2	20×45	

59C0210_000_00 后悬挂 REAR SUSPENTION

注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-118

59C0210_000_00 后悬挂 REAR SUSPENTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	59C0210P01	后悬挂	REAR SUSPENTION	B		1		
2	59C0210P02	后悬挂	REAR SUSPENTION	A		1		
3	59C0210P03	后悬挂	REAR SUSPENTION	B		1		
4		后悬挂	REAR SUSPENTION	B		1		

59C0210P01_000_00 后悬挂

REAR SUSPENSION



March 28,2025

TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-120

59C0210P01_000_00 后悬挂 REAR SUSPENTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268071	六角头螺栓 M12X1.75X40 (GB/T5783)	HEXAGON BOLT			16		
2	SP261288	全金属六角头 法兰面锁紧螺 母 M12X1.75	NUT			48		
3	SP268072	六角头螺栓 M10X1.5X35 (GB/T5783)	HEXAGON BOLT			4		
4	SP268073	全金属六角头 法兰面锁紧螺 母 M10X1.5 (GB/T6187)	HEXAGON LOCK NUT			4		
5	SP268074	鞍座	SADDLE			2		
6	SP268075	中部限位链	CHAIN			4		
7	SP268076	中部限位带安 装横轴	HORIZONTAL AXIS			4		
8	SP268077	后限位橡胶块	RUBBER BLOCK			2		
9	SP268078	橡胶弹簧	RUBBER SPRING			4		
10	SP261293	六角头螺栓 M12X1.75X35	BOLT			32		
11	SP268079	六角头螺栓 M20X1.5X45 (GB/T5783)	HEXAGON BOLT			8		
12	SP268080	全金属六角头 法兰面锁紧螺 母 M20X1.5 (GB/T6187)	HEXAGON LOCK NUT			8		
13	SP268081	均衡梁	EQUALIZING BEAM			2		
14	SP268082	均衡梁球铰	SPHERICAL HINGE			4		
15	SP268083	内垫圈	WASHER			8		
16	SP268084	橡胶衬套	BUSHING			16		
17	SP268085	减振器	SHOCK ABSORBER			4		
18	SP268086	外垫圈	OUTER WASHER			8		
19	SP268087	全金属六角头 法兰面锁紧螺 母 M18X1.5 (GB/T6187)	HEXAGON LOCK NUT			8		
20	SP268088	销 16X75X3.2X70 (GB/T882)	PIN			4		
21	SP268089	开口销 3.2X20 (GB/T91)	PIN			4		

59C0210P01_000_00 后悬挂

REAR SUSPENSION




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-122

59C0210P01_000_00 后悬挂 REAR SUSPENTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
22	SP268090	M16 平垫圈 (GB/T97. 3)	WASHER			4		
23	SP268091	V 型安装托板	BRACKET			2		
24	SP268092	中部限位带安 装托板	BRACKET			2		

59C0210P02_000_00 后悬挂
REAR SUSPENSION


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-124

59C0210P02 000 00 后悬挂 REAR SUSPENTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP241511	球铰总成	KNUCKLE BEARING			4		重号;改用 03B0840;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0840 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP227075	平衡梁总成	LIANG'S TOTAL INTO			2		
3	SP264876	六角螺母 M20*1.5	HEXAGON NUT			8		
4	SP241513	六角头螺栓	HEXAGON BOLT			8		
5	SP241514	六角锁紧螺母	HEXAGON LOCK NUT			4		
6	SP227077	减震器总成	SHOCK ABSORBER ASSEMBLY			4		
7	SP227070	橡胶弹簧支架 总成	RUBBER SPRING SUPPORT ASSEMBLY			2		
8	SP241515	10 级六角凸缘 防松螺母	HEXAGON FLANGE LOCKNUT			4		


59C0210P02_000_01 后悬挂
REAR SUSPENTION



59C0210P02_000_01 后悬挂 REAR SUSPENTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP227078	限位链条	CHAIN			4		
2	SP227076	卡箍支架	CLAMP HOLDER			8		
3	SP241516	10 级六角凸缘 防松螺母/10. 9 级六角头螺栓	HEXAGON FLANGE LOCKNUT/HEXAGON BOLT			8		
4	SP241517	10 级六角凸缘 防松螺母/10. 9 级六角头螺栓	HEXAGON FLANGE LOCKNUT/HEXAGON BOLT			8		


59C0210P02_000_02 后悬挂
REAR SUSPENTION



59C0210P02_000_02 后悬挂 REAR SUSPENTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP227071	鞍座支架总成	SADDLE BRACKET ASSEMBLY			2		
2	SP241518	螺栓螺母配套 包	BOLT NUT KIT			10		
3	SP261086	橡胶弹簧总成	RUBBER SPRING ASSEMBLY			4		
4	SP243140	10 级六角凸缘 防松螺母	HEXAGON FLANGE LOCKNUT			32		
5	SP243141	10. 9 级六角头 螺栓	HEXAGON BOLT			32		
6	SP243142	垫片	GASKET			4		

59C0210P02_000_03 后悬挂
REAR SUSPENTION



TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-128

59C0210P02_000_03 后悬挂 REAR SUSPENTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP205775	U型连接板总成	U-SHAPED CONNECTING PLATE ASSEMBLY			2		
2	SP227072	辅簧固定板	AUXILIARY SPRING FIXING PLATE			2		
3	SP261087	辅助弹簧	SECONDARY SPRING			2		
4	SP227073	夹板	PALLET			4		
5	SP227074	垫板	BASE PLATE			2		

59C0210P03_000_00 后悬挂

REAR SUSPENSION




March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-130

59C0210P03_000_00 后悬挂 REAR SUSPENTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268050	鞍座支架	SADDLE SUPPORT			1		
2		六角头螺栓 M12X1.5X35	HEXAGON BOLT M12X1.5X35	A		16		
3		施必牢六角凸 缘防松螺母 M12X1.5	SCHBILER HEX FLANGE LOCKNUT M12X1.5	A		33		
4	SP268053	减振器总成	SHOCK ABSORBER ASSEMBLY			2		
5	SP268054	橡胶弹簧总成	RUBBER SPRING ASSEMBLY			2		
6	SP268056	梁体总成	BEAM BODY ASSEMBLY	A		1		
7		链条连接销轴	CHAIN CONNECTING PIN			4		
8		六角头法兰面 螺栓 M12X1.5X45	HEXAGON FLANGE BOLT M12X1.5X45	A		4		
9	SP268059	限位链条	LIMIT CHAIN			2		
10		垫圈Φ16	WASHER Φ SIXTEEN	A		2		
11		垫圈Φ20	WASHER Φ TWENTY	A		2		
12		半圆头方颈螺 栓 M12*1.5*60	HALF-ROUND HEAD SQUARE NECK BOLT M12 * 1.5 * 60	A		5		
13		辅助弹簧夹板	AUXILIARY SPRING CLAMP PLATE	A		2		
14		U型连接板总 成	U-SHAPED CONNECTING PLATE ASSEMBLY	A		1		
15		辅助弹簧垫板 2	AUXILIARY SPRING BACKING PLATE 2	A		1		
16	SP268067	辅助弹簧	AUXILIARY SPRING			1		
17	SP268069	均衡梁球铰总 成	EQUALIZING BEAM BALL HINGE ASSEMBLY			2		

45C1475_000_00 制动系统
BRAKE SYSTEM

March 28,2025

TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-132

45C1475_000_00 制动系统 BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	13C2313	空气罐	AIR RESERVOIR	C		1		
2	13C2314	空气罐	AIR RESERVOIR	C		1		
3	07A0547	弯板	PLATE			1		
4	45C1469	空气干燥器总成	AIR DRYER AS	C		1		
5	13C1330	阀组件	VALVE GP	C		1		
6	13C2273	继动阀	RELAY VALVE	C		2		
7	45C1458	制动阀块总成	BRAKE VALVE AS	C		1		
8	45C0741	调节器	ADJUSTER			4		
9	02A1070	三通接头	TEE			4	M22×1.5/G14/G14	
10	01A2264	直角弯管接头	ELBOW			4	G14/ M22×1.5 弯	
11	01A7994	弯接头	ELBOW			6		
12	32C0867	三通接头	TEE			2		
13	02A0994	三通接头	TEE			1	G12 隔壁三通	
14	03C0235	软管总成	HOSE AS			5	G6×400	
15	04C0375	软管总成	HOSE AS			1	G12×3200	
16	04C0324	软管总成	HOSE AS			3	G12×2600	
17	04C0333	软管总成	HOSE AS			5	G12×500	
18	04C0484	软管总成	HOSE AS			4	G14×1100	
19	02C4767	波纹管	BELLOWS			1		
20	04C0541	软管总成	HOSE AS			9	G14×800	
21		过渡接头	TRANSITION CONNECTOR	A		1		
22	04C0511	软管总成	HOSE AS			1	G12×700	
23	04C0330	软管总成	HOSE AS			2	G12×7000	
24	45C0390	软管组件	HOSE GP			5	G14×682 (刹)	
25	02C4807	钢管总成	TUBE AS			1		
26	00A5421	过渡接头	CONNECTOR			2		
27	09C0881	管夹	CLAMP			3		
28	02A1512	三通接头	TEE			1	G12/NPT3/8/G12	
29	30C0221	接头	CONNECTOR			1		
30	02A0997	三通接头	TEE			1	NPT1/8 /G6 /G6	消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
31	00A4776	接头	JOINT			1	G6/M10 直	
32	02A0993	三通接头	TEE			2	G14/M22×1.5/M16 ×1.5	消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
33	34C6380	开关阀	SHUTOFF VALVE			5		
34	01A2442	可调接头	CONNECTOR			5	G14/G14 隔壁弯	
35	55A6264	护孔圈	GROMMET			3		
36	09C0125	单管夹片	CLAMP			2		
37	06B0001	垫圈	WASHER			21	10-140HV-DK	
38	06B0347	垫圈	WASHER			21	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)


45C1475_000_00 制动系统

BRAKE SYSTEM




45C1475_000_00 制动系统 BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
39	09C0911	管夹	CLAMP	A		2		重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
40	02C4491	硬管	PIPE			1		
41	01A8283	过渡接头	CONNECTOR			1		
42	09C2596	管夹	CLAMP			1		
43	00B1143	螺栓	BOLT			21	M10×25-8. 8-DK	
44	02C4806	钢管总成	TUBE AS			1		
45		螺母	NUT			4	M12-8-DK	
46	00B1148	螺栓	BOLT			4	M12×35-8. 8-DK	
47	04C0384	软管总成	HOSE AS			2	G14×2000	
48	04C2519	软管总成	HOSE AS			1		
49	00B0121	螺栓	BOLT			3	M12×1. 5× 35-10. 9-DK	由 SP103169 更改而来 (CHANGED FROM SP103169)
50	03C0152	软管总成	HOSE AS			2	G6×1500	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.) 改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT) 消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
51	04C0490	软管总成	HOSE AS			3	G12×1150	
52	06B0349	垫圈	WASHER			11	12-DK	
53	00B0444	螺栓	BOLT			2	M8×65-8. 8-DK	
54	00B0199	螺栓	BOLT			8	M8×80-8. 8-DK	
55	03C0164	软管总成	HOSE AS			2	G6×6100	
56	03B0053	螺母	NUT			20	M10-8-DK	
57	00G3928	板	PLATE			1		
58	06B0005	垫圈	WASHER			15	8-140HV-DK	
59	06B0006	垫圈	WASHER			23	8-DK	
60	03B0021	螺母	NUT			23	M8-8-DK	
61	00A4600	接头	CONNECTOR			3	G6/G6 直	
62	00A6478	接头	CONNECTOR			1		

45C1475_000_01 制动系统
BRAKE SYSTEM

45C1475_000_01 制动系统 BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	13C2282	空气罐	AIR RESERVOIR	C		1		
2	13C2296	制动阀	BRAKE VALVE	C		1		
3	13C2330	电磁阀总成	SOLENOID VALVE AS	C		1		
4	13C2331	电磁阀总成	SOLENOID VALVE AS	C		1		
5	04C0375	软管总成	HOSE AS			1	G12×3200	
6	04C0330	软管总成	HOSE AS			2	G12×7000	
7	45C0390	软管组件	HOSE GP			5	G14×682 (刹)	
8	00B0085	螺栓	BOLT			4	M8×25-8. 8-DK	
9	04C0490	软管总成	HOSE AS			3	G12×1150	
10	04C0373	软管总成	HOSE AS			5	Φ12×10000	
11	03C0164	软管总成	HOSE AS			2	G6×6100	
12	04C0324	软管总成	HOSE AS			3	G12×2600	
13	04C0348	软管总成	HOSE AS			1	G14×2250	
14	03C0162	软管总成	HOSE AS			3	G6×3000	
15	03C0235	软管总成	HOSE AS			5	G6×400	
16	03B0021	螺母	NUT			23	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
17	06B0006	垫圈	WASHER			23	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
18	03C0152	软管总成	HOSE AS			2	G6×1500	
19	91A2523	板	PLATE			1		
20	02A1002	三通接头	TEE			2	G14 隔壁三通	
21	00A4636	接头	CONNECTOR			2	G14/M16×1.5 直	
22	04C0541	软管总成	HOSE AS			9	G14×800	
23	06B0005	垫圈	WASHER			15	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
24	01A7994	弯接头	ELBOW			6		
25	06B0001	垫圈	WASHER			21	10-140HV-DK	
26	06B0347	垫圈	WASHER			21	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
27	00B1143	螺栓	BOLT			21	M10×25-8. 8-DK	
28	03B0053	螺母	NUT			20	M10-8-DK	

45C1475_000_02 制动系统
BRAKE SYSTEM

March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-138

45C1475_000_02 制动系统 BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	13C2274	空气罐	AIR RESERVOIR	C		1		
2	13C2275	空气罐	AIR RESERVOIR	C		1		
3	13C1329	阀组件	VALVE GP	C		1		
4	13C2273	继动阀	RELAY VALVE	C		2		
5	45C0741	调节器	ADJUSTER			4		
6	02A1070	三通接头	TEE			4	M22×1.5/G14/G14	
7	00A4637	接头	CONNECTOR			2	G14/M22×1.5 直	
8	01A7994	弯接头	ELBOW			6		
9	00A5043	可调接头	CONNECTOR			4	G14/G14 隔壁直	
10	04C0333	软管总成	HOSE AS			5	G12×500	
11	04C0529	软管总成	HOSE AS			4	G14×650	
12	00B0199	螺栓	BOLT			8	M8×80-8.8-DK	
13	03B0021	螺母	NUT			23	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
14	06B0006	垫圈	WASHER			23	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
15	04C0541	软管总成	HOSE AS			9	G14×800	
16	06B0005	垫圈	WASHER			15	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
17	04C0484	软管总成	HOSE AS			4	G14×1100	
18	03B0053	螺母	NUT			20	M10-8-DK	
19	01A2442	可调接头	CONNECTOR			5	G14/G14 隔壁弯	
20	45C0444	软管	HOSE			6		
21	00B1143	螺栓	BOLT			21	M10×25-8.8-DK	
22	06B0347	垫圈	WASHER			21	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
23	06B0001	垫圈	WASHER			21	10-140HV-DK	
24	04C0348	软管总成	HOSE AS			1	G14×2250	
25	45C0390	软管组件	HOSE GP			5	G14×682 (刹)	
26	04C0324	软管总成	HOSE AS			3	G12×2600	
27	32C1098	过渡接头	CONNECTOR		XF	3		替换后
27	32C0884	三通接头	TEE		XF	3		替换前
28	56A1825	垫圈	WASHER			5	Φ 16	停止供货 (DISCONTINUED.)
29	34C6380	开关阀	SHUTOFF VALVE			5		
30	31C1605	可调接头	CONNECTOR			3	G14/M16×1.5 (弯)	
31	02A1002	三通接头	TEE			2	G14 隔壁三通	


13C1329_000_00 阀组件
VALVE GP




13C1329_000_00 阀组件 VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	01A2253	直角弯管接头	ELBOW			1	G12/ M22×1.5 弯	
2	45C0419	继动阀	RELAY VALVE			1	KL35AL1-18010	
3	31C0102	弯接头	ELBOW			1		
4	02A1077	三通接头	TEE			1	G12/M22×1.5/G12	
5	00A4637	接头	CONNECTOR			1	G14/M22×1.5 直	
6	01A2264	直角弯管接头	ELBOW			1	G14/ M22×1.5 弯	

13C1330_001_00 阀组件
VALVE GP




13C2273_000_00 继动阀
RELAY VALVE



13C2273_000_00 继动阀 RELAY VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	45C0419	继动阀	RELAY VALVE			1	KL35AL1-18010	重号;改用 SP259398;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP259398 . INTERCHANGEABLE.)
2	01A2264	直角弯管接头	ELBOW			1	G14/ M22×1.5 弯	
3	00A4637	接头	CONNECTOR			1	G14/M22×1.5 直	
4	03V0505	螺塞	PLUG			1	M22×1.5	
5	01A2253	直角弯管接头	ELBOW			1	G12/ M22×1.5 弯	


13C2274_000_00 空气罐
AIR RESERVOIR



13C2274_000_00 空气罐 AIR RESERVOIR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	45C1339	储气罐	RECEIVER			1	/	
2	01A2253	直角弯管接头	ELBOW			1	G12/ M22×1.5 弯	
3	45C0330	排水阀	WATER DRAIN VALVE			1	KL35BL1-13050	
4	01A2264	直角弯管接头	ELBOW			2	G14/ M22×1.5 弯	
5	56A1824	垫圈	WASHER			1	Φ 22	


13C2275_000_00 空气罐
AIR RESERVOIR



13C2275_000_00 空气罐 AIR RESERVOIR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	45C1339	储气罐	RECEIVER			1	/	重号;改用 SP259398;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP259398 . INTERCHANGEABLE.)
2	01A2253	直角弯管接头	ELBOW			1	G12/ M22×1.5 弯	
3	45C0330	排水阀	WATER DRAIN VALVE			1	KL35BL1-13050	
4	03V0505	螺塞	PLUG			2	M22×1.5	
5	56A1824	垫圈	WASHER			1	Φ 22	


13C2282_000_00 空气罐
AIR RESERVOIR



13C2282_000_00 空气罐 AIR RESERVOIR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	45C1339	储气罐	RECEIVER			1	/	
2	56A1824	垫圈	WASHER			2	Φ 22	
3	45C0330	排水阀	WATER DRAIN VALVE			1	KL35BL1-13050	
4	32C0875	三通接头	TEE			2	M18×1.5 + M12× 1.25 + M22×1.5	
5	31C0102	弯接头	ELBOW			2		
6	30C3566	接头	FITTING			1		
7	13C1266	调压阀	PRESSURE REGULATOR			1		
8	01A2253	直角弯管接头	ELBOW			1	G12/ M22×1.5 弯	
9	45C0416	充气接头	CONNECTOR			1	LG-3521002	


32C0875_000_00 三通接头
TEE



32C0875_000_00 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0282	三通接头	TEE	B		1	M18×1.5 + M12×1.25 + M22×1.5	由 SP151849 更改而来 (CHANGED FROM SP151849)
2		螺母	NUT	B		1	M12×1.25	
3		O 形圈	O-RING			1	21.2×2.65	


13C2296_000_00 制动阀
BRAKE VALVE



13C2296_000_00 制动阀 BRAKE VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	45C0328	制动阀	BRAKE VALVE			1	KL35AL2-18010	消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
2	01A2253	直角弯管接头	ELBOW			1	G12/ M22×1.5 弯	
3	02A0993	三通接头	TEE			1	G14/M22×1.5/M16 ×1.5	
4	13C2279	开关阀	SHUTOFF VALVE			1		替换前 替换后
5	30C0186	接头	CONNECTOR		XF	2		
5	00A4594	接头	CONNECTOR		XF	2	G12/M22×1.5 直	
6	01A7994	弯接头	ELBOW			1		
7	00A4637	接头	CONNECTOR			1	G14/M22×1.5 直	


13C2313_000_00 空气罐
AIR RESERVOIR



13C2313_000_00 空气罐 AIR RESERVOIR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	45C1339	储气罐	RECEIVER			1	/	重号;改用 SP259398;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP259398 . INTERCHANGEABLE.)
2	00A4637	接头	CONNECTOR			2	G14/M22×1.5 直	
3	03V0505	螺塞	PLUG			1	M22×1.5	
4	56A1824	垫圈	WASHER			1	Φ 22	
5	45C0330	排水阀	WATER DRAIN VALVE			1	KL35BL1-13050	
6	01A2253	直角弯管接头	ELBOW			1	G12/ M22×1.5 弯	


13C2314_000_00 空气罐
AIR RESERVOIR



13C2314_000_00 空气罐 AIR RESERVOIR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	45C1339	储气罐	RECEIVER			1	/	重号;改用 SP259398;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP259398 . INTERCHANGEABLE.)
2	01A2253	直角弯管接头	ELBOW			3	G12/ M22×1.5 弯	
3	03V0505	螺塞	PLUG			1	M22×1.5	
4	56A1824	垫圈	WASHER			1	Φ 22	
5	45C0330	排水阀	WATER DRAIN VALVE			1	KL35BL1-13050	


13C2330_000_00 电磁阀总成
SOLENOID VALVE AS



13C2330_000_00 电磁阀总成 SOLENOID VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	01A2254	直角弯管接头	ELBOW			1	G6/ NPT1/8 弯	由 45C0332 更改而来 (CHANGED FROM 45C0332) 消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
2	45C0331	电磁阀	SOLENOID VALVE			1	DF261	
3	02A0997	三通接头	TEE			1	NPT1/8 /G6 /G6	


SOLENOID VALVE AS



13C2331_000_00 电磁阀总成 SOLENOID VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	45C0331	电磁阀	SOLENOID VALVE			1	DF261	由 45C0332 更改而来 (CHANGED FROM 45C0332)
2	00A6478	接头	CONNECTOR			1		
3	02A0997	三通接头	TEE			1	NPT1/8 /G6 /G6	消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)


32C0884_000_00 三通接头
TEE



32C0884_000_00 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1726	0 形圈	O-RING			1	13.3×2.2	
2	03B0665	螺纹锁母	NUT			1	M16-DK	停止供货 (DISCONTINUED.)


45C1458_000_00 制动阀块总成
BRAKE VALVE AS



45C1458_000_00 制动阀块总成 BRAKE VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	18A5149	制动阀块	BRAKE VALVE GP			1		
2	03V0505	螺塞	PLUG			3	M22×1.5	重号;改用 SP259398;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP259398 . INTERCHANGEABLE.)
3	00A4594	接头	CONNECTOR		XF	3	G12/M22×1.5 直	替换后
3	30C0186	接头	CONNECTOR		XF	2		替换前


45C1469_000_00 空气干燥器总成 AIR DRYER AS



45C1469_000_00 空气干燥器总成 AIR DRYER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	13C1262	空气干燥器总成	AIR DRYER AS			1		
2	30C0254	接头	CONNECTOR		CF	1	1CH-26-22	替换后
3	01A2253	直角弯管接头	ELBOW			3	G12/ M22×1.5 弯	
4	03V0505	螺塞	PLUG			1	M22×1.5	重号;改用 SP259398;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP259398 . INTERCHANGEABLE.)


30C0254_000_00 接头 CONNECTOR



30C0254_000_00 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	12V0507	接头	CONNECTOR	B		1	19.3×2.4	改用 12B1729 (Change to 12B1729)
2		O 形圈	O-RING			1		
3		垫圈	WASHER			1		


47C8701_000_00 下车操纵总成
UNDERSTRUCTURE OPERATION SYSTEM



47C8701_000_00 下车操纵总成 UNDERSTRUCTURE OPERATION SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	21A7355	板	PLATE			1		
2	61A1195	轴	SHAFT			1		
3	86A5313	手柄	HANDLE			6		
4	86A5312	手柄	HANDLE			6		
5	56C2208	拉杆组件	LINKAGE GP			6		
6	57A3344	间隔套	SPACER SLEEVE			4		
7	57A3345	间隔套	SPACER SLEEVE			1		
8	06B0667	垫圈	WASHER			2	12-300HV-DK	
9	08B0914	销	PIN			6	B8×26	
10	08B0007	销	PIN			6	2×12-DK	
11	06B0005	垫圈	WASHER			6	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
12	08B0741	销	PIN			12	B5×22	
13	06B0488	垫圈	WASHER			12	5-ZN. D	
14	08B0002	销	PIN			12	1. 6×12-ZN. D	
15	08B0004	销	PIN			2	3. 2×20-DK	
16	06B0472	垫圈	WASHER			4	10-300HV-DK	由 06B0001 更改而来 (CHANGED FROM 06B0001)
17	00B1146	螺栓	BOLT			2	M10×35-8. 8-DK	
18	06B0970	垫圈	WASHER			2	10-DK	
19	03B2099	螺母	NUT			2	M10-8-DK	


56C2208_000_00 拉杆组件
LINKAGE GP



56C2208_000_00 拉杆组件 LINKAGE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	03B0021	螺母	NUT			1	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件（单向替换） (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2		连接叉	FORK	B		1		
3		拉杆	LINKAGE	B		1		
4		销	PIN	B		1	B6×22	
5	06B0024	垫圈	WASHER			1	6-140HV-DK	
6	03B0053	螺母	NUT			1	M10-8-DK	
7	00A8741	连接叉	FORK			1		
8	08B0002	销	PIN			1	1.6×12-ZN. D	


47C9990D5_000_00 驾驶室总成
CAB AS



47C9990D5_000_00 驾驶室总成 CAB AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	41Y2259D5	驾驶室	CAB			1		
2	83A1286	减震垫	CUSHION			8		
3	34A2273	套管	BUSHING			4		
4	11A6263	垫圈	WASHER			4		
5	91A3224	垫圈	WASHER			4		
6	01B0964	螺栓	BOLT			4	M12×100-8. 8-DK	
7	03B0141	螺母	NUT			4	M12-04-DK	
8	03B0688	螺母	NUT			4	M12-8-DK	
9	08B0040	销	PIN			4	3. 2×30-DK	

59C3793_000_00 活动支腿 MOVABLE OUTRIGGER



March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-162

59C3793_000_00 活动支腿 MOVABLE OUTRIGGER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	30D7599	支腿	OUTRIGGER			1		
2	30D7600	支腿	OUTRIGGER			1		
3	24C5616	伸缩机构	TELESCOPING UNITS	C		4		
4	24C5630	伸缩机构	TELESCOPING UNITS	C		4		
5	24C4091	调整垫	SHIM	C		16		
6	08B0415	销轴	PIN			4	B22×75	
7	76A0500	卡箍	CLAMP			4	Φ4	
8	60A7032	销轴	PIN			8		
9	66A3102	销	PIN			8	6.3×90-ZN. D	
9	08B0133	销	PIN			8	5×90	
10	61A3064	销轴	PIN			4		
11	06B0068	垫圈	WASHER			8	24-140HV-DK	由 06V0068 更改而来 (CHANGED FROM 06V0068)
12	08B0032	销	PIN			8	6.3×60-ZN. D	改用 08B0017 (Change to 08B0017)
13	59C3708	支座	BRACKET	C		4		
14	06B0351	垫圈	WASHER			16	16-DK	重号;改用 06B0015;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0015 . INTERCHANGEABLE.)
15	00B0893	螺栓	BOLT			16	M16×60-10.9-DK	


24C4091_000_00 调整垫
SHIM



24C4091_000_00 调整垫 SHIM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	08A3629	垫板	PLATE			1		
2	91A9806	板	PLATE			1		
3	02G2215	板	PLATE			1		
4	57A3441	垫块	SHIM		EF	1		替换后 替换前
4	57A3213	调整垫	SHIM		EF	1		
5	01V0403	螺栓	BOLT			1	M20×55-8. 8-DK	
6	06B0019	垫圈	WASHER			1	20-DK	
7	03B0152	螺母	NUT			1	M20-04-DK	

24C5616_000_00 伸缩机构
TELESCOPING UNITS



24C5616_000_00 伸缩机构 TELESCOPING UNITS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	22C9602	支架	BRACKET	C		1	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
2	06B0347	垫圈	WASHER			4		
3	04B0022	螺钉	SCREW			4	M10×25-8. 8-DK	

22C9602_000_00 支架
BRACKET

March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-166

22C9602_000_00 支架 BRACKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	01D6518	支架	BRACKET	C		1	M8×30-8.8-DK	改用 04B1383;旧件不可 替代新件（单向替换） (Change to 04B1383, one-way replacement) 重号;改用 06B0006;可互 换（双向互换）(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
2	04B1219	螺钉	SCREW			1		
3	06B0969	垫圈	WASHER			1	8-DK	
4	63A0942	滚轮轴	ROLLER SHAFT			1	20	
5	24C2437	滑轮	PULLEY			2		
6	07B0070	挡圈	SNAP RING			2	3.2×20-DK	
7	08B0004	销	PIN			6		
8	61A2913	销轴	PIN			3	B30×100	
9	60A8538	销	PIN			1		
10	47A1292	滚轮	ROLLER			1	30-200HV-DK	
11	06B0157	垫圈	WASHER			1		
12	08B0032	销	PIN			1	6.3×60-ZN.D	消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.) 改用 08B0017 (Change to 08B0017)
12	08B0082	销	PIN			1	5×45-DK	

24C2437_000_00 滑轮
PULLEY




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-168

24C2437_000_00 滑轮 PULLEY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	07B0005	挡圈	SNAP RING			4	42	
2	21B0143	球轴承	BALL BEARING			2	6004, 20×42×12	
2	21B0396	球轴承	BALL BEARING			2	6004-Z, 20×42×12	
3	52A2098	滑轮	PULLEY			1		

24C5630_000_00 伸缩机构
TELESCOPING UNITS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-170

24C5630 000 00 伸缩机构 TELESCOPING UNITS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	14C0379	导轮	STATOR	C		2		
2	24C5636	拉索	ROPE			1		
3	24C5637	拉索	ROPE			1		
4	96A2847	连接座	SUPPORT			2		
5	60A5142	螺杆	SCREW ROD			2		
6	03B2553	螺母	NUT			6	M16-04-DK	停止供货 (DISCONTINUED.)
7	03B0095	螺母	NUT			2	M16-8-DK	
8	19D4678	支座	BRACKET			1		
9	60A5062	销轴	PIN			1		
10	08B0032	销	PIN			1	6. 3×60-ZN. D	改用 08B0017(Change to 08B0017)
11	04B0458	螺钉	SCREW			2	M12×80-10. 9-DK	
12	06B0349	垫圈	WASHER			10	12-DK	
13		螺母	NUT	A		2	M12-8-DK	重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
14	06A9922	挡板	PLATE			2		
15	00B0101	螺钉	SCREW			8	M12×40-8. 8-DK	


14C0379_000_00 导轮
STATOR



14C0379_000_00 导轮 STATOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	47A1290	滑轮	PULLEY			1	30-200HV-DK	消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.) 由 SP156459 更改而来 (CHANGED FROM SP156459)
2	60A5056	销轴	PIN			1		
3	06B0157	垫圈	WASHER			2		
4	07B0027	挡圈	SNAP RING			2	30	


59C3708_000_00 支座
BRACKET



59C3708_000_00 支座 BRACKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	54D1116	支座	BRACKET			1		
2	54A0967	盖	CAP		UF	2		替换前
2	54A1194	盖	CAP		UF	2		替换后
3	06B0347	垫圈	WASHER			6	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
4	00B0012	螺栓	BOLT			6	M10×25-8. 8-DK	
4	00B1144	螺栓	BOLT			6	M10×30-8. 8-DK	

FRONT SUSPENSION




March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-174

59C3852_000_00 前悬挂 FRONT SUSPENSION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	75A2017	钢板弹簧	FLAT SPRING			4		
2	08V0127	开口销	COTTER PIN			4	5×60	由 08B0036 更改而来 (CHANGED FROM 08B0036)
3	03B0095	螺母	NUT			4	M16-8-DK	
4	06B0351	垫圈	WASHER			4	16-DK	重号;改用 06B0015;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0015 . INTERCHANGEABLE.)
5	06B0012	垫圈	WASHER			4	16-140HV-DK	由 SP107230 更改而来 (CHANGED FROM SP107230)
6	SP158306	钢板弹簧安装 盖板	COVER PLATE	E		4		改用 SP158306
7	63A0492	U 形螺栓	U-BOLT			8		
8	03B1432	螺母	NUT			16	M20×1.5-10-DK	
9	84A1695	限位块	BLOCK			4		
10	01B0970	螺栓	BOLT			4	M24×2× 160-10.9-DK	
11	03B0461	螺母	NUT			4	M24×2-8-DK	
12	00G9303	板	PLATE			8		
13	36A2613	轴套	BUSHING		UF	4		替换后
13	55A4061	套筒	SOCKET		UF	4		替换前
14	01B1039	螺栓	BOLT			4	M16×160-10.9-DK	

75A2017_000_00 钢板弹簧
FLAT SPRING


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-176

75A2017_000_00 钢板弹簧 FLAT SPRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP296696	簧片	REED			1		
2	SP296706	簧片	REED			1		
3	SP296693	簧片	REED			1		
4	SP296704	簧片	REED			1		
5	SP296697	簧片	REED			1		
6	SP296698	簧片	REED			1		
7	SP296707	簧片	REED			1		
8	SP296844	中心螺栓	BOLT			1		
9	SP296845	中心螺母	NUT			1		
10	SP296846	铆钉	CLINCH BOLT			2		
11	SP296694	卡子	CLIP			2		
12	SP296705	第一片耳套	EARMUFFS			1		
13	SP296699	卡子栓	CLIP BOLT			2		
14	SP296700	卡子管	CLIP PIPE			2		
15	SP296847	卡子螺母	CLAMP NUT			2		

59C6085D4_000_00 转向系统 STEERING SYSTEM



March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-178

59C6085D4_000_00 转向系统 STEERING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	43C5628D4	转向器	METERING PUMP			1		
2	44C2761D4	方向机总成	STEERING COLUMN AS			1		
3	41C2323	传动轴	DRIVE SHAFT			1		
4	72A3728	转向垂臂	STEERING ARM			1		
5	72A3738	摆臂	SWING ARM			1		
6	72A3739	摆臂	SWING ARM			1		
7	24C2723	转向拉杆	STEERING LINKAGE			2	L945±15	
8	24C3914	转向拉杆	STEERING LINKAGE			1	LW600±15	
9	24C3947	转向拉杆	STEERING LINKAGE			1	LW600±15	
10	10C5583D4	转向油缸	STEERING CYLINDER			1		
11	00B0189	螺栓	BOLT			5	M20×1.5× 50-10.9-DK	
12	06B0360	垫圈	WASHER			5	20-DK	重号;改用 06B0019;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0019 . INTERCHANGEABLE.)
13	03B1709	螺母	NUT			4	M12-9-ZN.D	
14	00B0128	螺栓	BOLT			4	M12×50-8.8-DK	
15	00B1146	螺栓	BOLT			14	M10×35-8.8-DK	
16	56A1866	密封垫	GASKET			4		
17	53A2299	底板	BOTTOM PLATE			2		
18	24C0957	轴承	BEARING			4	30213	
19	07B0062	挡圈	SNAP RING			2	120	
20	53A2860	轴承盖	BEARING COVER			2		
21	06B0970	垫圈	WASHER			14	10-DK	

59C6085D4_000_01 转向系统 STEERING SYSTEM



March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-180

59C6085D4_000_01 转向系统 STEERING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C2296	螺旋卡箍	CLAMP			2	SX12W3/Φ32-Φ54	改用 09C2294;旧件不可 替代新件（单向替换） （CHANGE TO 09C2294 . ONE-WAY REPLACEMENT）
2	09C2295	螺旋卡箍	CLAMP			2	SX12W3/Φ26-Φ45	
3	09C0881	管夹	CLAMP			2	TTPG4-214 E=29	消耗完库存后;停止供货 （AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.）
4	09C1776	管夹	CLAMP			2		
5	83A1229	护孔圈	GROMMET			1		
6	11C5451D4	齿轮泵	GEAR PUMP			1		
7	21C1261	转向油罐	STEERING OIL TANK			1		
8	31C2611	接头	JOINT			2	改用 30C0080;可互换(双 向互换)（CHANGE TO 30C0080 . INTERCHANGEABLE.）	
9	00A4142	过渡接头	CONNECTOR			4		
10	31C0157	可调接头	CONNECTOR			1		
11	30C1099	管接头	CONNECTOR			2		
12	08D3985	钢管总成	TUBE AS			1		
13	02C4740	钢管总成	TUBE AS			1		
14	08D3987	钢管总成	TUBE AS			1		
15	08D3988	钢管总成	TUBE AS			1		
16	32C0279	三通接头	TEE			1		
17	30C3913	过渡接头	TRANSITION CONNECTOR			1		
18	67C7858	软管总成	HOSE AS			1	10-300HV-DK	由 06B0001 更改而来 （CHANGED FROM 06B0001）
19	67C7857	软管总成	HOSE AS			1		
20	18C1352	软管总成	HOSE AS			1		
21	06B0472	垫圈	WASHER			2		
22	18C0883	软管总成	HOSE AS			1		
23	06B0970	垫圈	WASHER			14	10-DK	
24	06C7604	软管总成	HOSE AS			1	M10×35-8. 8-DK	
25	00B1146	螺栓	BOLT			14		
26	66C3982	软管总成	HOSE AS			1		
27	03B2099	螺母	NUT			4	M10-8-DK	

02C4740_000_00 钢管总成
TUBE AS



02C4740_000_00 钢管总成 TUBE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B0502	O 形圈	O-RING			1	15×2.0	

10C5583D4_000_00 转向油缸
STEERING CYLINDER


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

10C5583D4_000_00 转向油缸 STEERING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	10C5583D4P 04	转向油缸	STEERING CYLINDER	B		1		

10C5583D4P04_000_00 转向油缸
STEERING CYLINDER




序号1的零件包含图中序号2到序号9之间的所有零件
No.1 part covers all components from No.2 to No.9 in the picture

10C5583D4P04_000_00 转向油缸 STEERING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP303998	修理包	THE REPAIR KIT			1		

STEERING LINKAGE



24C2723_000_00 转向拉杆 STEERING LINKAGE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP216946	左球头	BALL HEAD			1		
2	SP217348	卡子总成	CLIP ASSEMBLY			2		
3	SP216947	右球头	BALL HEAD			1		

[illegible]

24C3914_000_00 转向拉杆
STEERING LINKAGE


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

24C3914_000_00 转向拉杆 STEERING LINKAGE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	24C3914P01	转向拉杆	STEERING LINKAGE	B		1	LW600±15	
2	24C3914P02	转向拉杆	STEERING LINKAGE	B		1	LW600±15	


STEERING LINKAGE



24C3914P01_000_00 转向拉杆 STEERING LINKAGE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
2	SP216946	左球头	BALL HEAD			1		
2	SP217348	卡子总成	CLIP ASSEMBLY			2		
3	SP216947	右球头	BALL HEAD			1		

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
2	SP216946	左球头	BALL HEAD			1		
2	SP217348	卡子总成	CLIP ASSEMBLY			2		
3	SP216947	右球头	BALL HEAD			1		



24C3914P02_000_00 转向拉杆 STEERING LINKAGE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP271887	左球头	BALL STUD			1		
2	SP271888	卡子	CLAMP			2		
3	SP271889	右球头	BALL STUD			1		

24C3947_000_00 转向拉杆
STEERING LINKAGE


注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

24C3947_000_00 转向拉杆 STEERING LINKAGE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	24C3947P02	转向拉杆	STEERING LINKAGE	B		1	LW600±15	
2	24C3947P01	转向拉杆	STEERING LINKAGE	B		1	LW600±15	


24C3947P01_000_00 转向拉杆
STEERING LINKAGE



24C3947P01_000_00 转向拉杆 STEERING LINKAGE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP216946	左球头	BALL HEAD			1		
2	SP217348	卡子总成	CLIP ASSEMBLY			2		
3	SP216947	右球头	BALL HEAD			1		

24C3947P02_000_00 转向拉杆
STEERING LINKAGE




24C3947P02_000_00 转向拉杆 STEERING LINKAGE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP271887	左球头	BALL STUD			1		
2	SP271888	卡子	CLAMP			1		

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	10A2504 12B1731	接头	CONNECTOR	B		1	29.6×2.9	改用上级部件(NOT FOR SALE AS PARTS. CHANGE TO THE ASSEMBLY)
2		螺母	NUT	B		1		改用上级部件(NOT FOR SALE AS PARTS. CHANGE TO THE ASSEMBLY)
3		垫圈	WASHER	B		1		
4		垫圈	WASHER			1		
5		0形圈	O-RING		Y	1		替换后


31C2611_000_00 接头
JOINT



31C2611_000_00 接头 JOINT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	12B1727	弯接头	ELBOW	B	Y	1	15.3×2.2	改用上级部件 (NOT FOR SALE AS PARTS. CHANGE TO THE ASSEMBLY) 替换后 替换前
2		螺母	NUT	B		1		
3		垫圈	WASHER	B		1		
4		O 形圈	O-RING	B		1		
4		O 形圈	O-RING	B		1		
5		垫圈	WASHER	B		1	15.3×2.4	


41C2323_000_00 传动轴 DRIVE SHAFT



41C2323_000_00 传动轴 DRIVE SHAFT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP164803	突缘叉	CROSS			1		
2	SP164804	孔用弹性挡圈	ELASTIC COLLAR			8		
3	SP164805	十字轴总成	SPIDER			2		
4	SP164801	花键轴叉	SILP SHAFT FORK			1		
5	SP164800	油封盖	COVER			1		
6	SP164799	油封	OIL SEAL			1		
7	SP164806	花键套	SPLINE HOUSING			1		
8	SP141940	直通滑脂嘴	GREASE FITTING			1		
9	SP164802	万向节叉	FORK			1		
10	SP164807	突缘叉	CROSS			1		
11	00B0064	螺栓	BOLT			2	M10×55-8. 8-DK	


44C2761D4_000_00 方向机总成
STEERING COLUMN AS



44C2761D4_000_00 方向机总成 STEERING COLUMN AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP112793	垫圈 14	WASHER			12		停止供货 (Discontinued) 停止供货 (Discontinued)
2		垫圈 6	WASHER	A		2		
3	SP164719	方向机密封件 修理包	SEAL KIT			1		


60C7845_000_00 排气系统 EXHAUST SYSTEM



60C7845_000_00 排气系统 EXHAUST SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	50D5196	排气管	EXHAUST PIPE		CF	1		替换后
2		套管	BUSHING	A	X	4		替换后
3	17B0346	减震垫	CUSHION		X	8		替换后
4		板	PLATE	A	X	4		替换后
5	06B0667	垫圈	WASHER			8	12-300HV-DK	
6	06B0349	垫圈	WASHER			8	12-DK	
7	01B0036	螺栓	BOLT			4	M12×55-8.8-DK	
8	50D5158	排气管	EXHAUST PIPE		CF	1		替换后
9		支架	BRACKET	A	CF	1		替换后
10	00B1144	螺栓	BOLT			2	M10×30-8.8-DK	
11	15G7618	弯板	PLATE			2	T3	
12	06B0001	垫圈	WASHER			2	10-140HV-DK	
13	06B0347	垫圈	WASHER			2	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
14	03B0053	螺母	NUT			2	M10-8-DK	
15	03B0021	螺母	NUT			13	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
16	06B0006	垫圈	WASHER			13	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
17	06B0005	垫圈	WASHER			23	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
18	00B1186	螺栓	BOLT			11	M8×20-8.8-DK	重号;改用 00B0075;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 00B0075 . INTERCHANGEABLE.)
19		弯板	PLATE	A	UF	1		替换后
20	50D5195	排气管	EXHAUST PIPE		CF	1		替换后
21	48D4195	隔热罩	HEAT SHIELD		CF	1		替换后
22		弯板	PLATE	A	X	2		替换后

60C7845_000_01 排气系统
EXHAUST SYSTEM



60C7845_000_01 排气系统 EXHAUST SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C1494	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			8	Φ16-Φ27	重号;改用 15B0080;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 15B0080 . INTERCHANGEABLE.)
2	30A5325	水管	WATER HOSE			1	Φ14×505	
3	30A9387	水管	WATER PIPE			1		
4	09C0125	单管夹片	CLAMP			2		
5	06B0005	垫圈	WASHER			23	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
6	06B0006	垫圈	WASHER			13	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
7	03B0021	螺母	NUT			13	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
8	09C0126	双管夹	DOUBLE CLAMP			1		改用 09C0127;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 09C0127 . ONE-WAY REPLACEMENT)
9	00B1186	螺栓	BOLT			11	M8×20-8. 8-DK	重号;改用 00B0075;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 00B0075 . INTERCHANGEABLE.)
10	02A1689	取水接头	CONNECTOR			2		
11	09C1492	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			4	Φ8-Φ14	改用 17G0116;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 17G0116 . ONE-WAY REPLACEMENT)
12	09C0127	三管夹	CLAMP			1		
13	32A8737	软管	HOSE		UF	2		替换后
14	19C5868	尿素管	DEF PIPE		UF	1		替换后
14	71C4742	尿素管	DEF PIPE		UF	1		替换前
15	30A3784	水管	WATER HOSE			2		
16	01B0828	螺栓	BOLT			4	M12×50-8. 8-DK	
17	06B0667	垫圈	WASHER			8	12-300HV-DK	
18	06B0349	垫圈	WASHER			8	12-DK	
19		螺母	NUT	A		4	M12-8-DK	重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)

60C7845_000_01 排气系统
EXHAUST SYSTEM


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-200

60C7845_000_01 排气系统 EXHAUST SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
20	09C2109	线夹	CLIP		X	1	ZHIJING40	替换后


60C7846D4_000_00 散热系统
COOLING SYSTEM



60C7846D4_000_00 散热系统 COOLING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE		
1	20C5106D4	组合式散热器 板 拉杆 垫圈	RADIATOR GP	A		1	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)		
2			PLATE			2				
3	24C2491		LINKAGE			2				
4	06B0005		WASHER			15				
5	06B0006	垫圈	WASHER			14	8-DK			
6	00B1139	螺栓	BOLT			14	M8×25-8. 8-DK			
7		弯板	PLATE	A		1				
8		螺母	NUT	A		4	M12-8-DK			
9	06B0667	垫圈	WASHER	A		2	12-300HV-DK		重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)	
10	83A1267	橡胶垫圈	RUBBER WASHER			2				停止供货 (DISCONTINUED.)
11	55A6088	套筒	SOCKET			2				
12		弯板	PLATE			1				
13	83A1801	橡胶垫圈	RUBBER WASHER			2				
14	11A6055	垫板	PLATE			2				
15	01B0160	螺栓	BOLT			2				M12×100-8. 8-DK

60C7846D4_000_01 散热系统 COOLING SYSTEM



March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-204

60C7846D4_000_01 散热系统 COOLING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C1492	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			4	Φ8-Φ14	改用 17G0116;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 17G0116 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	30A5338	透气管	BREATHER PIPE			1		
3	30A4724	透气管	BREATHER PIPE			1		
4	30A3708	吸气管	AIR INTAKE HOSE			1	L1750	
5	09C2298	螺旋卡箍	CLAMP			4	SX12W3/Φ57-Φ79	
6	32A8344	水管	WATER HOSE			1		改用 09C1350;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 09C1350 . ONE-WAY REPLACEMENT)
7	32A8345	水管	WATER HOSE			1		
8	09C1496	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			2	Φ25-Φ40	
9	20C4633	副水箱	AUXILIARY TANK			1		
10	03B0021	螺母	NUT			2	M8-8-DK	
11	06B0006	垫圈	WASHER			14	8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT) 重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.) 挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
12	06B0005	垫圈	WASHER			15	8-140HV-DK	
13	34C8088	管夹	CLAMP			1		
14	15G7601	弯板	PLATE			1		
15	00B1139	螺栓	BOLT			14	M8×25-8. 8-DK	

20C5106D4_000_00 组合式散热器
RADIATOR GP




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-206

20C5106D4_000_00 组合式散热器 RADIATOR GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP266578	中冷器	AIR COOLER			1		
2	SP266577	上水室	TOP CHAMBER			1		
3	SP266573	芯子组件	CORE			1		
4	SP266574	下水室	LOWER CHAMBER			1		

60C9806_000_00 发动机安装系统 ENGINE MOUNTING SYSTEM



March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-208

60C9806_000_00 发动机安装系统 ENGINE MOUNTING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	60C9792	发动机	ENGINE			1	YCK08350-61	
2	42C1422	离合器	CLUTCH	C		1		
3	42C3336	变速箱总成	TRANSMISSION AS			1	9JS150TA-Q	
4		支架	BRACKET	A		2		
5	06B0001	垫圈	WASHER			12	10-140HV-DK	
6	17B0299	减震垫	CUSHION			4		
7		支架	BRACKET	A		1		
8		支架	BRACKET	A		1		
9	17B0638	减震垫	CUSHION			2		
10	06B0347	垫圈	WASHER			12	10-DK	重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
11		弯板	PLATE	A		1	T8	
12	06B0012	垫圈	WASHER			8	16-140HV-DK	由 SP107230 更改而来 (CHANGED FROM SP107230)
13	06B0351	垫圈	WASHER			6	16-DK	重号;改用 06B0015;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0015 . INTERCHANGEABLE.)
14	03B0095	螺母	NUT			2	M16-8-DK	
15	06B0667	垫圈	WASHER			12	12-300HV-DK	
16	06B0349	垫圈	WASHER			12	12-DK	
17	00B1148	螺栓	BOLT			12	M12×35-8. 8-DK	
18	06B0005	垫圈	WASHER			8	8-140HV-DK	挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR)
19	06B0006	垫圈	WASHER			8	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.)
20	03B0021	螺母	NUT			8	M8-8-DK	改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
21	00B0085	螺栓	BOLT			8	M8×25-8. 8-DK	
22	06B0771	垫圈	WASHER			8	20-300HV-DK	重号;改用 06B0118;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0118 . INTERCHANGEABLE.)
23	06B0360	垫圈	WASHER			8	20-DK	重号;改用 06B0019;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0019 . INTERCHANGEABLE.)

60C9806_000_00 发动机安装系统 ENGINE MOUNTING SYSTEM




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-210

60C9806_000_00 发动机安装系统 ENGINE MOUNTING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
24	00V0104	螺栓	BOLT			8	M20×60-8. 8-DK	
25	00B0014	螺栓	BOLT			4	M16×40-8. 8-DK	
26	06B0154	垫圈	WASHER			4	18-200HV-DK	
27	06B0014	垫圈	WASHER			4	18-DK	
28	00B0696	螺栓	BOLT			4	M18×1. 5× 45-10. 9-DK	
29	00B0029	螺栓	BOLT			12	M10×40-8. 8-DK	

42C1422_000_00 离合器
CLUTCH



TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-212

42C1422_000_00 离合器 CLUTCH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	42C0796	离合器摩擦片总成	FRICITION PLATE AS			1	FD430L30-1601200	改用;若供方代码为105261,则可单独购买此号;若为106057或106879,则需购买42C0795(1件)+42C0796(1件)(PURCHASE THIS P/N WHEN SUPPLIER CODE IS 105261, AND PURCHASE 42C0795(1PC)+42C0796(1PC) WHEN SUPPLIR CODE IS 106057 OR 106879)
2	34C3998	离合器壳	CLUTCH HOUSING			1		
3	05B0208	螺柱	STUD			2	M10×80-8. 8-DK	
4	03B0053	螺母	NUT			2	M10-8-DK	
5	42C0797	轴承	BEARING			1	86CL6082F0B	
6	00B0018	螺栓	BOLT			10	M10×70-8. 8-DK	
7	06B0002	垫圈	WASHER			12	10-DK	

42C3336_000_00 变速箱总成 TRANSMISSION AS

注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-214

42C3336 000 00 变速箱总成 TRANSMISSION AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP288245	离合器分离拨叉总成/变速器壳体总成	GEARBOX HOUSING GP	C		1		
2	SP289399	二轴总成	SHAFT AS	C		1		
3	SP289400	左、右中间轴总成	MIDDLE SHAFT AS	C		2		
4	SP303349	一轴总成	ONE AXIS AS	C		1		
5	SP277389	倒档中间轴总成	DDLE SHAFT AS	C		1		
6	SP289401	上盖总成	COVER AS	C		1		
7	SP208227	随动阀总成	FOLLOWER VALVE ASSEMBLY			1		
8	SP208228	操纵装置总成	WORK IMPLEMENT CONTROL SYSTEM			1		
9	40C3176	调节器	ADJUSTER			1		
10	SP208706	副箱驱动齿轮总成	DRIVE GEAR	C		1		
11	SP208707	副箱主轴总成	MAIN SHAFT AS	C		1		
12	SP208708	副箱左、右中间轴	MIDDLE SHAFT AS	C		1		
13	SP277390	后盖总成	REAR COVER	C		1		
14	SP208229	副箱气缸总成	AIR CYLINDER AS			1		
15	SP208243	取力器总成	POWER TAKE-OFF			1		
16	SP208230	全套垫	LINER			1		

40C3176_002_00 调节器
ADJUSTER




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-216

40C3176_002_00 调节器 ADJUSTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP159845	空气滤清调节器总成	AIR FILTER REGULATOR	B		1		重号;改用 SP267388;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP267388 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP172382	45° 弯管接头	ELBOW			1		
2	SP219426	90° 快换接头	CONNECTOR			1		
3	SP204727	CA 碗形塞片	LINER			1		
4	SP172354	六角头螺栓和 弹簧垫圈组合 件	BOLT AND SPRING WASHER			2		
5		气管总成	AIR PIPE AS			1		
5	SP222433	气管总成	AIR PIPE AS			1	停止供货 (DISCONT INUED.)	
6	SP112799	螺塞	PLUG			2		


SP208228_002_00 操纵装置总成
WORK IMPLEMENT CONTROL SYSTEM



SP208228_002_00 操纵装置总成 WORK IMPLEMENT CONTROL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	84A3085	油封	OIL SEAL			1		
2	SP188634	压力开关	SWITCH			1		
3	SP205518	密封垫	A SEAL			1		
4	SP188635	压力开关	SWITCH			1		


SP208229_003_00 副箱气缸总成
AIR CYLINDER AS



SP208229_003_00 副箱气缸总成 AIR CYLINDER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP159843	范围档气缸	CYLINDER			1		
2	SP246844	范围档拨叉轴	GEARSHIFT SHAFT			1		
3	SP159826	气缸盖密封垫	SEAL			1		
4	SP159828	O 形密封圈	O RING			1		
5	SP159824	O 形密封圈	O RING			1		
6	SP179807	范围档气缸活 塞	PISTON			1		
7	SP159823	O 形密封圈	O RING			1		
8	SP159930	中间位置气缸 总成	CYLINDER ASSEMBLY			1		

SP208243_000_00 取力器总成
POWER TAKE-OFF




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-220

SP208243_000_00 取力器总成 POWER TAKE-OFF

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP159804	骨架油封总成	OIL SEAL			2		

SP208706_000_00 副箱驱动齿轮总成
DRIVE GEAR




TZGT50L

8-222

SP208706 000 00 副箱驱动齿轮总成 DRIVE GEAR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP267390	轴承座	BEARING PEDESTAL			1		
1	SP159840	轴承座	BEARING SEAT			1		
2	21B0207	向心球轴承	ANNULAR BALL BEARING			1		
3	56A3431	止动环	SNAP RING			1		
4	SP188627	副箱驱动齿轮	GEAR			1		
5	SP159830	副箱轴承定位盘	LOCK DIAL			1		
5	SP267392	副箱轴承定位盘	AUXILIARY BOX BEARING LOCATING PLATE			1		
6		止动环	SNAP RING	E		2		重号;改用 56A3428;可互换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 56A3428 . INTERCHANGEABLE.)
6	SP267346	止动环	STOP RING			2		
7	SP208226	铁丝	STEEL WIRE			1		


SP208707_000_00 副箱主轴总成
MAIN SHAFT AS



SP208707_000_00 副箱主轴总成 MAIN SHAFT AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	61A1871	主轴	MAIN SHAFT			1		停止供货 (DISCONTINUED.)
2	34C2296	同步器总成	SYNCHRONIZER AS			1		
3	06B0629	主轴垫圈	WASHER			1		停止供货 (DISCONTINUED.)
4	56A2108	主轴齿轮垫片	GASKET			1		停止供货 (DISCONTINUED.)
5	SP159836	副箱主轴减速 齿轮	GEAR			1		
6	56A3432	止动环	SNAP RING			1		
7	57A1760	主轴齿轮垫片	GASKET			1		
8	03B1514	凸缘螺母	FLANGED NUT			1		


SP208708_001_00 副箱左、右中间轴
MIDDLE SHAFT AS



SP208708_001_00 副箱左、右中间轴 MIDDLE SHAFT AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	22B0125	圆柱滚子轴承	ROLLER BEARING			2		停止供货 (DISCONTINUED.) 停止供货 (DISCONTINUED.)
2	31D0535	加长轴焊接总成	EXTENSION SHAFT AS			2		
3	23B0174	圆柱滚子轴承	ROLLER BEARING			2		
4	56A3434	止动环	SNAP RING			2		
5	28C0248	止动环	SNAP RING			2		

SP277389_000_00 倒档中间轴总成
DDLE SHAFT AS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-226

SP277389 000 00 倒档中间轴总成 DDLE SHAFT AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP188628	六角尼龙圈锁紧薄螺母	NUT			2		
2	SP159820	倒档中间轴垫圈	WASHER			2		
3	SP159819	倒档止推垫圈	WASHER			2		
4	SP159821	滚针轴承	BEARING			2		
5	SP267366	倒档中间齿轮	REVERSE INTERMEDIATE GEAR			2		
5	SP159911	倒档中间档齿轮	GEAR			2		
6	SP159831	杯形倒档垫圈	WASHER			2		
7	SP267368	倒档中间轴	REVERSE INTERMEDIATE SHAFT			2		
7	SP159832	倒档中间轴	INTERMEDIATE SHAFT			2		
8	SP156053	开槽平端紧定螺钉	SCREW			2		

SP277390_000_00 后盖总成
REAR COVER




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-228

SP277390_000_00 后盖总成 REAR COVER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP159899	后盖壳体	HOUSING			1		
2	SP267402	加长中间轴轴 承盖	EXTENDED INTERMEDIATE SHAFT BEARING COVER			1		
3	SP204703	后盖定位销	DOWEL PIN			2		
4	SP159858	电子里程表传 感器总成	SENSOR			1		
5	SP267407	输出法兰盘	OUTPUT FLANGE			1		
6	SP204735	防尘罩	DUST COVER			1		重号;改用 SP267408;可 互换（双向互换） (REPEATED P/N. CHANGE TO SP267408 . INTERCHANGEABLE.)

SP288245_000_00 离合器分离拨叉总成/变速器壳体总成
GEARBOX HOUSING GP




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-230

SP288245_000_00 离合器分离拨叉总成/变速器壳体总成 GEARBOX HOUSING GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP159803	一轴轴承盖	CAP			1		
2	SP159804	骨架油封总成	OIL SEAL			1		
3		防尘罩	SHIELD	E		2		重号;改用 22C1953;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 22C1953 . INTERCHANGEABLE.)
3	22C1953	防尘罩	DUST COVER			2		
4	SP159806	拨叉轴套	AXLE SLEEVE			2		
5	SP159807	向心关节轴承	BEARING			1		
6	SP159808	离合器分离拨 叉支架	BRACKET			1		
7	SP159809	离合器分离拨 叉	SEPARATION FORK			1		
8	SP188617	离合器分离拨 叉轴	SHIFTING FORK SHAFT			1		
9	SP204710	离合器壳体	CLTUCH SHELL			1		
10	SP188638	变速器壳体	TRANSMISSION HOUSING			1		
11	SP204703	后盖定位销	DOWEL PIN			2		
12	SP159814	离合器手孔盖	CAP			1		

SP289399_000_00 二轴总成
SHAFT AS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-232

SP289399 000 00 二轴总成 SHAFT AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1		止动环	SNAP RING	E		4		重号;改用 56A3428;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 56A3428 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP267350	低倒档滑套	LOW AND REVERSE GEAR SLIDING SLEEVE			1		
3	SP159917	二轴六角键	TWO AXIS SIX ANGLE KEY			1		
4	SP267347	二轴齿轮花键 垫	SECOND SHAFT GEAR SPLINE GASKET			4		
5	SP267348	二轴齿轮隔垫	SECOND SHAFT GEAR SPACER			2		
6	SP179808	二轴倒档齿轮 垫片	GASKET			1		
7	SP143508	二轴弹性圆柱 销, 新式	SPRING CYLINDER PIN			1		
8	42C1201	二轴	MAIN SHAFT			1		
9	42C1199	二轴倒档齿轮	MAIN SHAFT REVERSE GEAR			1		
10	SP267349	二轴低档齿轮	SECOND SHAFT LOW GEAR			1		
11	34C2294	同步器总成	SYNCHRONIZER AS			2		停止供货 (DISCONTINUED.)
12	SP287005	二轴一档齿轮	LOW REVERSE SLIP			1		
13	SP287006	二轴二档齿轮	GERA			1		
14	SP287007	二轴超速档齿 轮	GEAR			1		
15	SP287008	一轴齿轮	GEAR			1		

SP289400_000_00 左、右中间轴总成
MIDDLE SHAFT AS




March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-234

SP289400_000_00 左、右中间轴总成 MIDDLE SHAFT AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP212736	预涂胶六角头 螺栓-细牙	BOLT			2		
2	SP156043	中间轴轴承档 板	BEARING PLATE			2		
3	SP156054	弹性圆柱销	ELASTIC CYLINDRICAL PIN			2		
4	21B0209	单列向心球轴 承	SINGLE-ROW RADIAL BALL BEARING			2		停止供货 (DISCONTINUED.)
5	28C0244	止动环	SNAP RING			2		
6	28C0245	止动环	SNAP RING			2		
7	SP287009	中间轴传动齿 轮	GEAR			2		
8	SP267353	隔套	SPACER SLEEVE			2		
9	28C0247	止动环	SNAP RING			2		
10	SP287010	中间轴超速档 齿轮	GEAR			2		
11	SP287011	中间轴二档齿 轮	GEAR			2		
12	SP287012	中间轴一档齿 轮	GEAR			2		
13	SP204723	中间轴四方键	SQUARE KEY			2		重号;改用 SP267354;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP267354 . INTERCHANGEABLE.)
14	SP267355	半圆键	SEMICIRCLE KEY			2		
15	SP267356	中间轴	INTERMEDIATE SHAFT			2		
16	22B0126	圆柱滚子轴承	ROLLER BEARING			2		停止供货 (DISCONTINUED.)

SP289401_000_00 上盖总成
COVER AS

March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-236

SP289401_000_00 上盖总成 COVER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP188640	钢球	STEEL BALL			3		
2	SP188636	钢球	STEEL BALL			2		
3	SP159816	拨叉轴联锁销	LOCK PIN			1		重号;改用 SP204716;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP204716 . INTERCHANGEABLE.)
4	SP159817	换挡拨叉锁止 螺钉	SCREW			5		重号;改用 SP204726;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP204726 . INTERCHANGEABLE.)
5	SP172409	油堵	PLUG			1		
6		密封垫圈	SEAL WASHER	B		2		停止供货;改用上级件 (DISCONTINUED. CHANGE TO UPPER PART .)
7	SP188618	气缸总成	AIR CYLINDER AS			1		
8	SP159829	压缩弹簧	SPRING			3		
9	SP159841	低倒档拨叉轴	SHIFTING FORK SHAFT			1		
10	SP159921	一二档拨叉轴	SHIFTING FORK SHAFT			1		
11	SP159922	三四档拨叉轴	SHIFTING FORK SHAFT			1		
12	SP159920	一二档拨叉	FORK			1		
13	88A1047	变速拨叉	SHIFT FORK			1		停止供货 (DISCONTINUED.)
14	SP188639	随动杆	POLE			1		
15	SP278318	操纵窗口衬垫	LINER			1		
16	SP188635	压力开关	SWITCH			1		
17	SP188634	压力开关	SWITCH			1		
18	SP188620	低倒档拨叉总 成	FORK			1		
19	SP159918	1/2 档导块	GUIDE BLOCK			1		
20	SP159827	4/5 档导块	GUIDE BLOCK			1		重号;改用 SP204707;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP204707 . INTERCHANGEABLE.)
21	SP159900	上盖	CAP			1		


SP188620_000_00 低倒档拨叉总成
FORK



SP188620_000_00 低倒档拨叉总成 FORK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP267370	倒档锁弹簧	REVERSE LOCK SPRING			1		
2	80A0831	螺塞	PLUG			1		
3	SP267372	低倒档拨叉	LOW REVERSE SHIFT FORK			1		
4	SP204690	倒档锁弹簧	SPRING			1		

SP303349_000_00 一轴总成
ONE AXIS AS



SP303349_000_00 一轴总成 ONE AXIS AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP267361	一轴	ONE AXIS			1		
2	SP267362	二轴导套	TWO-AXIS GUIDE SLEEVE			1		

60C9792_000_00 发动机 ENGINE

注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-240

60C9792_000_00 发动机 ENGINE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP309106	气缸体部件	CYLINDER BLOCK PARTS	A		1		
2	SP309118	气缸盖部件	CYLINDER HEAD COMPONENT	A		1		
3		气缸盖总装部 件	CYLINDER HEAD ASSEMBLY UNIT	A		1		
4	SP309144	凸轮轴框架螺 栓部件	CAMSHAFT FRAME BOLT COMPONENT	A		1		
5	SP309137	凸轮轴部件	CAMSHAFT COMPONENTS	A		1		
6	SP309119	配气机构部件	VALVE MECHANISM COMPONENTS	A		1		
7	SP309138	驱动齿轮部件	DRIVE GEAR COMPONENTS	A		1		
8	SP309121	曲轴部件	CRANKSHAFT ASSEMBLY	A		1		
9		活塞连杆部件	PISTON & CON-ROD ASSEMBLY	A		1		
10	SP309145	硅油减振器部 件	SILICONE OIL DAMPER ASSEMBLY	A		1		
11	SP309110	飞轮及齿圈部 件	FLYWHEEL & GEAR RING ASSEMBLY	A		1		
12	SP309098	轴承及衬垫部 件	BEARING AND LINER ASSEMBLY	A		1		
13	SP309158	前油封部件	CRANKSHAFT FRONT OIL SEAL ASSEMBLY	A		1		
14	SP309140	后油封部件	REAR CRANKSHAFT OIL SEAL ASSEMBLY	A		1		
15	SP309097	水泵部件	PUMP COMPONENTS	A		1		
16	SP309151	调温器部件	THERMOSTAT COMPONENTS	A		1		
17	SP309128	调温器接口部 件	THERMOSTAT INTERFACE COMPONENTS	A		1		
18	SP309129	缓速器水管部 件	WATER PIPE COMPONENTS OF THE RETARDER	A		1		
19	SP309120	风扇部件	FAN ASSEMBLY	A		1		
20	SP309135	水泵进水管部 件	WATER PUMP INLET PIPE COMPONENTS	A		1		
21	SP309155	机油泵部件	OIL PUMP COMPONENTS	A		1		
22	SP309099	喷嘴部件	NOZZLE COMPONENTS	A		1		
23	SP309123	机油冷却器部 件	OIL COOLER COMPONENTS	A		1		
24	SP309149	油底壳部件	OIL PAN ASSEMBLY	A		1		

60C9792_000_00 发动机 ENGINE

注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.

March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-242

60C9792_000_00 发动机 ENGINE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
25	SP309141	油标尺部件	DIPSTICK ASSEMBLY	A		1		
26	SP309143	进气管部件	INTAKE PIPE UNIT	A		1		
27	SP309148	进气接管部件	INTAKE PIPE COMPONENTS	A		1		
28	SP309113	EGR 冷却器部件	EGR COOLER COMPONENTS	A		1		
29	SP309102	EGR 阀部件	EGR VALVE COMPONENTS	A		1		
30	SP309131	EGR 流量传感器座部件	EGR FLOW SENSOR SEAT COMPONENTS	A		1		
31	SP309101	排气管部件	EXHAUST MANIFOLD COMPONENTS	A		1		
32	SP309111	增压器部件	TURBOCHARGER COMPONENTS	A		1		
33	SP309133	进油管部件	OIL INLET PIPE COMPONENTS	A		1		
34	SP309107	回油管部件	OIL RETURN PIPE COMPONENTS	A		1		
35	SP309096	压气机进口部件	COMPRESSOR INLET ASSEMBLY	A		1		
36	SP309147	压气机出口部件	COMPRESSOR OUTLET ASSEMBLY	A		1		
37	SP309103	涡轮出口部件	TURBINE OUTLET COMPONENTS	A		1		
38	SP309114	曲轴箱通风部件	CRANKCASE VENTILATION COMPONENTS	A		1		
39	SP309104	气缸盖罩部件	CYLINDER HEAD COVER UNIT	A		1		
40	SP309142	燃料系统部件	FUEL SYSTEM COMPONENT	A		1		
41	SP309146	柴油滤清器部件	DIESEL FILTER COMPONENT	A		1		
42	SP309116	进油软管部件	OIL INLET HOSE COMPONENT	A		1		
43	SP309134	油箱回油管部件	OIL TANK RETURN PIPE COMPONENT	A		1		
44	SP309109	柴油预滤器部件	DIESEL PRE FILTER COMPONENTS	A		1		
45	SP309126	飞轮壳部件	FLYWHEEL HOUSING COMPONENTS	A		1		
46	SP309156	附加皮带轮部件	ATTACH PULLEY PARTS	A		1		
47	SP309122	空调支架部件	AIR CONDITIONER BRACKET COMPONENT	A		1		
48	SP309094	发电机支架部件	GENERATOR SUPPORT PARTS	A		1		

60C9792_000_00 发动机 ENGINE

注：该系统无装配图，具体装配请参考表中各部件装配图。

Note: No assembly diagram is provided for this system. Please refer to the assembly diagrams of those components in the table for assembly details.


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-244

60C9792 000 00 发动机 ENGINE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
49	SP309112	皮带驱动部件	BELT DRIVE COMPONENTS	A		1		
50	SP309095	吊耳部件	HANGER ASSEMBLY UNIT	A		1		
51	SP309117	PTO 部件	PTO UNIT	A		1		
52	SP309153	充电发电机部件	CHARGING GENERATOR UNIT	A		1		
53	SP309157	起动机部件	STARTER UNIT	A		1		
54	SP309150	预热器部件	PREHEATER PARTS	A		1		
55	SP309132	电喷控制器部件	ELECTRIC SPRAY CONTROLLER COMPONENTS	A		1		
56	SP309139	传感器部件	SENSOR COMPONENT	A		1		
57	SP309105	喷油器线束部件	FUEL INJECTOR HARNESS COMPONENTS	A		1		
58	SP309152	线束部件	HARNESS UNIT	A		1		
59	SP309115	空气压缩机部件	AIR COMPRESSOR COMPONENTS	A		1		
60	SP309100	空压机进水管部件	AIR COMPRESSOR INLET PIPE COMPONENTS	A		1		
61	SP309130	空压机回水管部件	AIR COMPRESSOR RETURN PIPE COMPONENTS	A		1		
62	SP309159	空压机进油管部件	AIR COMPRESSOR OIL INLET PIPE PARTS	A		1		
63	SP309154	进气接头部件	AIR INLET JOINT COMPONENT	A		1		
64	SP309124	出气接头部件	GAS OUTLET JOINT COMPONENT	A		1		
65	SP309125	催化消声器部件	CATALYTIC MUFFLER COMPONENTS	A		1		
66	SP309136	尿素喷射装置	NAMEPLATE COMPONENTS	A		1		


SP309094_000_00 发电机支架部件
GENERATOR SUPPORT PARTS



SP309094_000_00 发电机支架部件 GENERATOR SUPPORT PARTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268991	发电机支架	ALTERNATOR BRACKET			1		
2	SP109058	六角法兰面螺栓	BOLT			1		
3	SP291087	螺栓 M10×60	BOLT M10×60			2		
4	SP288702	调节板	AJUSTING PLATE			1		
5	SP199042	螺栓 M10X22	BOLT M10×22			1		


SP309095_000_00 吊耳部件
HANGER ASSEMBLY UNIT



SP309095_000_00 吊耳部件 HANGER ASSEMBLY UNIT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP114367	法兰面螺栓	BOLT			7		消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
2	SP312794	后吊耳	REAR LIFTING LUG			1		
3	SP312795	O 形圈 3. 55X77. 5	O-RING 3. 55X77. 5			1		
4	SP312796	前吊耳	FRONT LIFTING LUG			1		

SP309096_000_00 压气机进口部件
COMPRESSOR INLET ASSEMBLY




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-248

SP309096 000 00 压气机进口部件 COMPRESSOR INLET ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268955	卡环 I	SNAP RING			1		
2	SP268956	密封铜垫	GASKET			1		
3	SP114613	六角头锥形螺塞	PLUG			1		停止供货 (Discontinued)
4	SP269939	增压器进气接管	INLET PIPE			1		
5	SP177522	螺母 M8	NUT M8			1		
6	SP312766	增压器进气接管支架	TURBOCHARGER AIR INLET PIPE HOLDER			1		
7	SP223643	螺栓 M8×18	BOLT M8×18			1		
8	SP312767	支架	SUPPORT			1		
9	SP109048	六角法兰面螺栓	BOLT			1		


SP309097_000_00 水泵部件
PUMP COMPONENTS



SP309097_000_00 水泵部件 PUMP COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP114669	螺栓	BOLT			5		
2	SP312732	水泵	PUMP			1		
3	SP114375	法兰面螺栓	BOLT			2		
4	SP296882	水泵皮带轮	PULLEY			1		
5	SP312733	垫块	BLOK			1		
6	SP177527	螺栓 M10×18	BOLT M10X18			4		


SP309098_000_00 轴承及衬垫部件
BEARING AND LINER ASSEMBLY



SP309098_000_00 轴承及衬垫部件 BEARING AND LINER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP144324	深沟球轴承	BALL BEARING			1		


SP309099_000_00 喷嘴部件
NOZZLE COMPONENTS



SP309099_000_00 喷嘴部件 NOZZLE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP114363	法兰面螺栓	BOLT			6		
2	SP268867	喷嘴组件	NOZZLE			6		


SP309100_000_00 空压机进水管部件
AIR COMPRESSOR INLET PIPE COMPONENTS



SP309100_000_00 空压机进水管部件 AIR COMPRESSOR INLET PIPE
COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268984	空压机进水管 组件	WATER INLET PIPE			1		
2	SP228666	接头Ⅲ	CONNECTOR Ⅲ			1		
3	SP177538	复合式密封垫 圈 16	SHIM			2		
4	SP288698	过渡接头	REDUCER UNION			1		

SP309101_000_00 排气管部件
EXHAUST MANIFOLD COMPONENTS



TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-254

SP309101 000 00 排气管部件 EXHAUST MANIFOLD COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312763	全包覆排气管 组件	STUD			1		
2	SP266779	螺栓 M10×60	BOLT M10 × 60			12		
3	SP288670	螺栓套	STUD SET			12		
4	SP268912	排气管垫片组 件	MANIFOLD GASKET			6		

SP309102_000_00 EGR 阀部件

EGR VALVE COMPONENTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-256

SP309102 000 00 EGR 阀部件 EGR VALVE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268959	EGR 阀	EGR VALVE			1		
2	SP268967	EGR 阀进口垫片	GASKET			1		
3	SP114364	法兰面螺栓	BOLT			1		重号;改用 SP261547;可互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP261547 . INTERCHANGEABLE.)
4	SP112770	法兰面螺栓	BOLT			3		序列号为 R4008542 之前使用 SP112770, 之后使用 SP293447, 不互换 (Use SP112770 before the serial No. R4008542 and use SP293447 after the serial No. R4008542. They are NOT interchangeable.)
5	SP268961	EGR 阀出气接管	EGR VALVE OUTLET PIPE			1		
6	SP282300	气缸盖罩螺栓	CYLINDER HEAD COVER BOLT			1		
7	SP114669	螺栓	BOLT			1		
8	SP268960	EGR 阀出口垫片	EGR VALVE OUTLET GASKET			2		


SP309103_000_00 涡轮出口部件 TURBINE OUTLET COMPONENTS



SP309103_000_00 涡轮出口部件 TURBINE OUTLET COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312770	卡环	HOOP			1		
2	SP266706	催化消声器垫片	GASKET OF CATALYTIC MUFFLER			1		
3	SP312771	全包覆涡后管组件	FULL COVERAGE VORTEX REAR TUBE ASSEMBLY			1		
4	SP264751	螺栓 M8×22	BOLT M8×22			5		
5	SP268953	涡轮后接管垫片	GASKET			1		
6	SP269940	涡轮后接管支架	BRACKET			1		
7	SP177518	螺栓 M10×20	BOLT M10X20			4		


SP309104_000_00 气缸盖罩部件
CYLINDER HEAD COVER UNIT



SP309104_000_00 气缸盖罩部件 CYLINDER HEAD COVER UNIT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP255067	螺栓 M8X40	BOLT M8X40			15		
2	SP226538	气缸盖罩螺栓	CYLINDER HEAD COVER BOLT			3		
3	SP271366	气缸盖罩	CYLINDER HEAD			1		
4	SP268887	加机油口盖	OIL FILLER CAP			1		
5	SP268889	气缸盖罩垫片				1		

SP309105_000_00 喷油器线束部件
FUEL INJECTOR HARNESS COMPONENTS



TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-260

SP309105_000_00 喷油器线束部件 FUEL INJECTOR HARNESS COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312804	喷油器线束组 件	FUEL INJECTOR HARNESS ASSEMBLY			1		
2	SP177522	螺母 M8	NUT M8			6		

SP309106_000_00 气缸体部件

CYLINDER BLOCK PARTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-262

SP309106 000 00 气缸体部件 CYLINDER BLOCK PARTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312714	气缸体	CYLINDER BLOCK			1		
2	SP228723	圆柱销 10×20	CYLINDRICAL PIN 10 ×20			1		
3	SP223657	放水阀组件	WATER SWITCH			1		
4	SP312715	钢球 7. 144G60b	STEEL BALL			1		
5	SP199034	螺塞 NPT1/4	SCREW PLUG NPT 1/4			2		
6	SP288661	圆柱销 10×26	STUD PIN 10×26			1		
7	SP312716	主轴承盖螺栓	MAIN BEARING CAP BOLT			14		
8	SP268866	定位套	LOCATING SLEEVE			14		
9	SP288663	圆柱销 10×15	STUD PIN 10×15			2		
10	SP199016	碗形塞片 32	BOWL-TYPE PLUG			1		
11	SP112802	内六角锥形螺 塞	PLUG			1		停止供货 (Discontinued)
12	SP288662	螺塞 NPT1/2	SCREW PLUG NPT1/2			1		
13	SP142492	碗形塞片 40	BOWL-TYPE PLUG 40			13		
14	SP228664	扁销	FLAT PIN			1		


SP309107_000_00 回油管部件
OIL RETURN PIPE COMPONENTS



SP309107_000_00 回油管部件 OIL RETURN PIPE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268954	回油管焊接组 件	OIL RETURN PIPE			1		重号;改用 SP261547;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP261547 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP114364	法兰面螺栓	BOLT			4		
3	SP122603	增压器回油管 垫片	GASKET			2		


SP309109_000_00 柴油预滤器部件
DIESEL PRE FILTER COMPONENTS



SP309109_000_00 柴油预滤器部件 DIESEL PRE FILTER COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP228666	接头III	CONNECTOR III			1		
2	SP177538	复合式密封垫 圈 16	SHIM			1		
3	SP312785	柴油预滤器座 组件	DIESEL PRE FILTER SEAT ASSEMBLY			1		
4	SP268945	柴油预滤器滤 芯	PRIMARY FUEL FILTER			1		
5	SP312786	放水阀组件	DRAIN VALVE ASSEMBLY			1		


SP309110_000_00 飞轮及齿圈部件
FLYWHEEL & GEAR RING ASSEMBLY



SP309110_000_00 飞轮及齿圈部件 FLYWHEEL & GEAR RING ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268980	飞轮及齿圈组 件	FLYWHEEL& GEAR RING ASSEMBLY			1		
2	SP288696	飞轮螺栓	FLYWHEEL BOLT			8		


SP309111_000_00 增压器部件
TURBOCHARGER COMPONENTS



SP309111_000_00 增压器部件 TURBOCHARGER COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP114790	双头螺柱	STUD			4		
2	SP170823	螺母	NUT M8X1			4		
3	SP312764	增压器垫片	TURBOCHARGER GASKET			1		
4	SP270975	全包覆增压器 组件	SUPERCHARGER ASSEMBLY			1		

SP309112_000_00 皮带驱动部件
BELT DRIVE COMPONENTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-268

SP309112 000 00 皮帶驱动部件 BELT DRIVE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312788	张紧皮带轮组 件	TENSIONING PULLEY ASSEMBLY			1		
2	SP112779	螺栓	BOLT			2		
3	SP312789	张紧皮带轮组 件	TENSIONING PULLEY ASSEMBLY			1		
4	SP312790	多楔带	MULTI WEDGE BELT			1		
5	SP312791	多楔带惰轮组 件	MULTI WEDGE BELT IDLER GEAR ASSEMBLY			2		
6	SP288703	调节螺栓	ADJUSTER BOLT			1		
7	SP142492	碗形塞片 40	BOWL-TYPE PLUG 40			1		
8	SP312792	张紧皮带轮组 件	TENSIONING PULLEY ASSEMBLY			1		


SP309112_000_01 皮带驱动部件
BELT DRIVE COMPONENTS



SP309112_000_01 皮带驱动部件 BELT DRIVE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312793	多楔带	MULTI WEDGE BELT			1		
2	SP298649	风扇皮带	BELT			2		


SP309113_000_00 EGR 冷却器部件
EGR COOLER COMPONENTS



SP309113_000_00 EGR 冷却器部件 EGR COOLER COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP266784	螺栓 M10×30	BOLT M10 × 30			2		
2	SP268969	冷却器进口垫片	COOLER IMPORT GASKET			2		
3	SP312759	EGR 冷却器	EGR COOLER			1		
4	SP112769	法兰面螺栓	BOLT			6		
5	SP114503	铰接螺栓	BOLT			2		
6	SP112747	组合密封垫圈	GASKET			4		
7	SP312760	除气管	DEGASSING PIPE			1		
8	SP268968	连接管支架	BRACKET			1		
9	SP288689	双头螺柱	DOUBLE HEADED STUDS			2		
10	SP288688	螺母	NUT			2		

SP309114_000_00 曲轴箱通风部件
CRANKCASE VENTILATION COMPONENTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-272

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP169344	螺栓 M6×15	BOLT M6×15			1		
2	SP312772	固定板	FIXED PLATE			1		
3	SP312773	通气软管	BREATHER HOSE			1		
4	SP312774	外通管	EXTERNAL CONDUIT			1		
5	SP288679	环箍 34	LOOP HOOP 34			3		
6	SP312775	油气分离器	OIL GAS SEPARATOR			1		
7	SP182472	螺栓	BOLT M8×50			2		
8	SP312776	油气分离器支 架	OIL GAS SEPARATOR BRACKET			1		
9	SP114664	螺栓	BOLT			1		消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
10	SP264748	环箍 20	HOOP 20			2		
11	SP268928	回油胶管	HOSE			1		
12	SP228663	单向阀组件	CHECK VALVE ASSEMBLY			1		
13	SP112770	法兰面螺栓	BOLT			2		序列号为 R4008542 之前 使用 SP112770, 之后使 用 SP293447, 不互换 (Use SP112770 before the serial No. R4008542 and use SP293447 after the serial No. R4008542. They are NOT interchangeable.)
14	SP312777	油标尺支撑板	OIL DIPSTICK SUPPORT PLATE			1		
15	SP112772	螺栓	BOLT			1		停止供货 (DISCONTINUED.)
16	SP109048	六角法兰面螺 栓	BOLT			2		
17	SP112783	螺母 M8	NUT			2		

SP309115_000_00 空气压缩机部件
AIR COMPRESSOR COMPONENTS



TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-274

SP309115 000 00 空气压缩机部件 AIR COMPRESSOR COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312812	空气压缩机	AIR COMPRESSOR			1		消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
2	SP114596	六角法兰面螺栓	BOLT			3		
3	SP288699	O 形圈 3.55×150	O RINGS 3.55X150			1		
4	SP109058	六角法兰面螺栓	BOLT			1		
5	SP312813	空压机辅助支架	AUXILIARY SUPPORT FOR AIR COMPRESSOR			1		
6	SP288701	空压机支架	AIR COMPRESSOR HOLDER			1		
7	SP114664	螺栓	BOLT			2		
8	SP109048	六角法兰面螺栓	BOLT			2		

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP228666	接头Ⅲ	CONNECTOR Ⅲ			1		
2	SP177538	复合式密封垫圈 16	SHIM			1		


SP309117_000_00 PTO 部件
PTO UNIT



SP309117_000_00 PTO 部件 PTO UNIT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP288693	螺栓 M12×140	BOLT M12X140	A		1		停止供货 (Discontinued)
2	SP288694	O 形圈 3. 55× 125	SEALING RING 3. 55X125			1		
3		六角法兰面螺 栓	BOLT			1		
4	SP291575	螺栓 M12×30	BOLT M12X30			5		
5	SP312797	盖板	COVERPLATE			1		

SP309118_000_00 气缸盖部件
CYLINDER HEAD COMPONENT




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-278

SP309118 000 00 气缸盖部件 CYLINDER HEAD COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP269935	气缸盖	CYLINDER HEAD			1		
2	SP142492	碗形塞片 40	BOWL-TYPE PLUG 40			5		
3	SP240395	碗形塞片 30	CUP PLUG30			8		
4	SP268874	排气门座圈	SEAT RING			12		
5	SP268875	排气门	EXHAUST VALVE			12		
6	SP268876	进气门	INTAKE VALVE			12		
7	SP268877	进气门座圈	SEAT RING			12		
8	SP268127	钢球 12	STEEL BALL 12			3		
9	SP234294	碗形塞片	28 BOWL PLUG 28			6		
10	SP172108	圆柱销	PIN 6×12			16		
11	SP281259	0 形圈 2. 65× 25	O-RING 2. 65×25			6		
12	SP269936	喷油器火花塞 护套	INJECTOR SLEEVE			6		
13	SP265404	螺栓 M8×85	BOLT M8 × 85			7		
14	SP268884	进气门弹簧座	SPRING SEAT			24		
15	SP268885	气门锁夹	CLIP			48		
16	SP268882	进气门弹簧	INTAKE VALVE SPRING			24		
17	SP269937	气门导管	VALVE GUIDE			24		
18	SP268883	气门杆油封	OIL SEAL			24		
19	SP268881	气门弹簧下座	SPRING SEAT			24		
20	SP268126	钢球 9G60b	STEEL BALL 9G60B			1		

SP309118_000_01 气缸盖部件
CYLINDER HEAD COMPONENT




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-280

SP309118 000 01 气缸盖部件 CYLINDER HEAD COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268878	气缸盖垫片	CYLINDER HEAD GASKET			1		
2	SP177530	螺栓 M8×30	BOLT M8X30			2		
3	SP312717	凸轮轴框架垫片	CAMSHAFT FRAME GASKET			1		
4	SP268886	气缸盖长螺栓	BOLT			26		

SP309119_000_00 配气机构部件
VALVE MECHANISM COMPONENTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-282

SP309119 000 00 配气机构部件 VALVE MECHANISM COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268903	排气门桥组件	EXHAUST DOOR BRIDGE ASSEMBLY			4		
2	SP312720	制动器组件	BRAKE ASSEMBLY			2		
3	SP288667	接头螺栓	TRACK BOLT			5		
4	SP312721	圆柱销 6X12	CYLINDRICAL PIN 6X12			4		
5	SP288669	接头螺栓	TRACK BOLT			1		
6	SP312722	线束安装套筒	HARNESS MOUNTING SLEEVE			3		
7	SP312723	摇臂轴	ROCKER ARM SHAFT			1		
8	SP278226	螺栓 M10X140	BOLT M10X140			1		
9	SP312724	进气门摇臂部 件	INTAKE VALVE ROCKER ARM COMPONENT			6		
10	SP312725	排气门摇臂部 件	EXHAUST VALVE ROCKER ARM COMPONENT			6		
11	SP312726	进油管组件	INLET LINE ASSEMBLY			2		
12	SP288666	螺栓 M10×115	BOLT			6		
13	SP288668	螺栓 M10×100	BOLT			5		

SP309120_000_00 风扇部件
FAN ASSEMBLY



TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-284

SP309120 000 00 风扇部件 FAN ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268976	硅油离合器风	FAN			1		序列号为 R4008542 之前 使用 SP112770, 之后使 用 SP293447, 不互换 (Use SP112770 before the serial No. R4008542 and use SP293447 after the serial No. R4008542. They are NOT interchangeable.)
2	SP112770	扇组件 法兰面螺栓	BOLT			6		
3	SP114375	法兰面螺栓	BOLT			6		
4	SP288691	垫块	CUSHION BLOCK			1		
5	SP223577	螺栓 M8X45	BOLT M8×45			5		
6	SP312737	风扇轴部件	FAN SHAFT COMPONENTS			1		

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP234295	圆柱销 8X16	CYLINDRICAL PIN 16			1		
2	SP268897	曲轴	CRANKSHAFT			1		
3	SP112590	扁销	PIN			1		消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)


SP309121_000_01 曲轴部件
CRANKSHAFT ASSEMBLY



SP309121_000_01 曲轴部件 CRANKSHAFT ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268894	连杆螺栓	CON-ROD BOLT			2		
2	SP312730	连杆体	CON-ROD BODY			1		
3	SP312731	连杆衬套	CON-ROD SLEEVE			1		
4	SP268892	活塞	PISTON			1		
5	SP268890	挡圈 47	BLOCK RING 47			2		
6	SP268891	活塞销	PISTON PIN			1		

SP309122_000_00 空调支架部件
AIR CONDITIONER BRACKET COMPONENT




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-288

SP309122_000_00 空调支架部件 AIR CONDITIONER BRACKET COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP255043	螺栓 M10×105	BOLT			1		
2	SP269000	空调机支架	BRACKET			1		
3	SP199040	螺栓 M10X45	BOLT M10X45			3		

SP309123_000_00 机油冷却器部件 OIL COOLER COMPONENTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-290

SP309123 000 00 机油冷却器部件 OIL COOLER COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP177528	螺栓 M8×70	BOLT M8X70			2		停止供货 (DISCONTINUED.)
2	SP312747	法兰垫片	FLANGE GASKET			2		
3	SP317319	进水管	WATER INLET PIPE			1		
4	SP114374	法兰面螺栓	BOLT			2		
5	SP288672	O 形圈 3.55×50	O-RING 3.55 X50			1		
6	SP109048	六角法兰面螺栓	BOLT			2		
7	SP268923	出水接管	OUTLET PIPE			1		
8	SP312748	O 形圈 3.55×53	O-RING 3.55×53			1		
9	SP312749	机油冷却器	OIL COOLER			1		
10	SP288674	螺栓 10×145	BOLT M10X145			1		
11	SP223861	螺栓 M10X70	BOLT M10X70			1		
12	SP199034	螺塞 NPT1/4	SCREW PLUG NPT 1/4			1		
13	SP278226	螺栓 M10X140	BOLT M10X140			1		
14	SP281253	螺栓 M10X65	BOLT M10X65			4		
15	SP268925	机油滤清器	OIL FILTER			1		

SP309124_000_00 出气接头部件
GAS OUTLET JOINT COMPONENT




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-292

SP309124_000_00 出气接头部件 GAS OUTLET JOINT COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312815	出气接头组件	AIR OUTLET CONNECTOR ASSEMBLY			1		
2	SP219309	垫圈	WASHER			1		

SP309125_000_00 催化消声器部件
CATALYTIC MUFFLER COMPONENTS



March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-294

SP309125_000_00 催化消声器部件 CATALYTIC MUFFLER COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP234348	卡环 I	SNAP RING			3		停止供货 (DISCONTINUED.)
2	SP219503	催化消声器垫片	CATALYTIC MUFFLER GASKET			3		
3	SP312816	催化转化器	CATALYTIC CONVERTER			1		
4	SP288704	整车安装抱箍支架	HOOP BRACKET			2		
5	SP264368	卡环 I	CLASP I			2		
6	SP312817	颗粒过滤器	PARTICLE FILTER			1		
7	SP312818	混合器 SCR 组件	MIXER SCR COMPONENT			1		
8	SP234041	内六角三组合螺栓	LOW PRESSURE HOSE ASSEMBLY			5		
9	SP290424	喷嘴	NOZZLE			1		
10	SP269004	NOx 传感器	NOX SENSORS			1		
11	SP312819	传感器防护罩	SENSOR PROTECTIVE COVER			1		
12	SP234612	NOx 传感器	NOX SENSOR			1		
13	SP114363	法兰面螺栓	BOLT			11		
14	SP294278	垫圈 6	WASHER 6			11		
15	SP312820	传感器防护罩	SENSOR PROTECTIVE COVER			1		
16	SP269003	后处理温度传感器	TEMPERATURE SENSOR			1		
17	SP312821	后处理器线束	REAR PROCESSOR HARNESS			1		
18	SP269942	压差传感器	NOX SENSORS			1		
19	SP264364	压差传感器取气软管	AIRHOSEFOR DIFFERENTIALPRESSURESENSORAIRINTAKEHOSE II			1		
20	SP264365	环箍 11	HOOP11			1		
21	SP264363	压差传感器取气软管 II	DIFFERENTIALPRESSURESENSORAIRINTAKEHOSE II			1		
22	SP264366	环箍 13	HOOP13			1		
23	SP264362	环箍 15	HOOP15			2		
24	SP312822	压差传感器取气管	SENSOR AIR INTAKE PIPE			1		
25	SP312823	压差传感器取气管 II	SENSOR AIR INTAKE PIPE II			1		

SP309126_000_00 飞轮壳部件
FLYWHEEL HOUSING COMPONENTS





TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-296

SP309126 000 00 飞轮壳部件 FLYWHEEL HOUSING COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP114373	法兰面螺栓	BOLT	A		5		停止供货 (Discontinued)
2	SP223865	螺栓 12X55	BOLT M12X55			1		
3		六角法兰面螺栓	BOLT			3		
4	SP268873	齿轮室盖	GEAR HOUSING COVER			1		
5	SP112781	六角法兰面螺栓	BOLT			4		
6	SP114599	六角法兰面螺栓	BOLT			1		
7	SP288692	螺栓 M12×160	BOLT M12X160			1		
8	SP313564	飞轮壳	FLYWHEEL HOUSING			1		
9	SP223875	NPT3/8	PLUG NPT3/8			2		
10	SP288695	螺栓 M12×85	BOLT M12X85			2		
11	SP177523	螺栓 M12×90	BOLT M12X90			3		

SP309128_000_00 调温器接口部件
THERMOSTAT INTERFACE COMPONENTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-298

SP309128_000_00 调温器接口部件 THERMOSTAT INTERFACE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268879	暖风回水接头	RETURN CONNECTOR			1		
2	SP112800	螺塞	PLUG			1		
3	SP261578	放水阀组件	WATER DRAIN VALVE ASSEMBLY			1		

SP309129_000_00 缓速器水管部件
WATER PIPE COMPONENTS OF THE RETARDER




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-300

SP309129_000_00 缓速器水管部件 WATER PIPE COMPONENTS OF THE
RETARDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP231167	0 形圈 3. 55X58	O-RING 3. 55 X58			2		重号;改用 SP261547;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP261547 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP114364	法兰面螺栓	BOLT			2		
3	SP312736	冷却器进水接 头	COOLING WATER INLET JOINT			1		
4	SP288690	0 形圈 3. 55× 56	O-RING 3. 55X56			2		
5	SP268957	取水接头	WATER CONNETOR			1		
6	SP114373	法兰面螺栓	BOLT			2		
7	SP112800	螺塞	PLUG			1		

SP309130_000_00 空压机回水管部件
AIR COMPRESSOR RETURN PIPE COMPONENTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-302

SP309130_000_00 空压机回水管部件 AIR COMPRESSOR RETURN PIPE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268983	空压机回水管 组件	RETURN PIPE			1		
2	SP228666	接头 III	CONNECTOR III			1		
3	SP177538	复合式密封垫 圈 16	SHIM			1		
4	SP114948	组合密封垫圈	GASKET			1		
5	SP296004	过渡接头	REDUCER UNION			1		
6	SP312814	管夹	PIPE CLAMP			2		
7	SP295765	管夹 II	CLIP2			1		
8	SP112782	螺母 M6	NUT			1		停止供货 (Discontinued)
9	SP295763	管夹 I	CLIP1			1		
10	SP295764	管夹支架	AIR COMPRESSOR HOLDER			1		
11	SP199049	螺栓 M6X10	BOLT M6×10			1		
12	SP124102	六角法兰面螺 栓	BOLT			1		停止供货 (DISCONTINUED.)

SP309131_000_00 EGR 流量传感器座部件
EGR FLOW SENSOR SEAT COMPONENTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-304

SP309131_000_00 EGR 流量传感器座部件 EGR FLOW SENSOR SEAT COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268962	废气胶管	EXHAUST RUBBER PIPE			1		序列号为 R4008542 之前 使用 SP112770, 之后使 用 SP293447, 不互换 (Use SP112770 before the serial No. R4008542 and use SP293447 after the serial No. R4008542. They are NOT interchangeable.)
2	SP288685	环箍 53	STRAP 53			2		
3	SP112583	垫圈	WASHER			1		
4	SP312761	EGR 流量传感 器座	EGR FLOW SENSOR SEAT			1		
5	SP288687	环箍 44	STRAP44			2		
6	SP268964	废气胶管 II	EXHAUST RUBBER PIPE II			1		
7	SP264757	EGR 阀进口垫 片	GASKET			1		
8	SP112770	法兰面螺栓	BOLT			2		
9	SP312762	废气接管 II	EXHAUST GAS TAKEOVER II			1		
10	SP288686	螺栓 M8×65	BOLT M8×65			2		


SP309132_000_00 电喷控制器部件
ELECTRIC SPRAY CONTROLLER COMPONENTS



SP309132_000_00 电喷控制器部件 ELECTRIC SPRAY CONTROLLER
COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP266863	螺栓 M6×50	BOLT M6 × 50			1		
2	SP312801	控制器	CONTROLLER			1		
3	SP200742	螺栓 M6×45	BOLT M6×45			3		


SP309133_000_00 进油管部件
OIL INLET PIPE COMPONENTS



SP309133_000_00 进油管部件 OIL INLET PIPE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP112749	组合密封垫圈	GASKET			2		
2	SP312765	过油螺栓	OIL DRAIN BOLT			1		
3	SP268952	进油管焊接组 件	OIL INLET PIPE			1		
4	SP114319	垫圈	WASHER			2		
5	SP264740	过油螺栓	BOLT			1		

SP309134_000_00 油箱回油管部件
OIL TANK RETURN PIPE COMPONENT




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-308

SP309134_000_00 油箱回油管部件 OIL TANK RETURN PIPE COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP228666	接头 III	CONNECTOR III			1		
2	SP177538	复合式密封垫 圈 16	SHIM			1		

SP309135_000_00 水泵进水管部件
WATER PUMP INLET PIPE COMPONENTS




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-310

SP309135_000_00 水泵进水管部件 WATER PUMP INLET PIPE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312738	暖风回水接头	WARM AIR RETURN WATER JOINT			1		
2	SP312739	暖风供水接头	HEATING AND WATER SUPPLY JOINT			1		
3	SP114628	螺塞	PLUG			1		
4	SP178756	O 形圈 2. 65× 18	O RING 2. 65X18			1		
5	SP312740	复合密封垫圈	COMPOSITE SEALING GASKET			2		
6	SP223644	螺栓 M8X75	BOLT M8×75			1		
7	SP252315	螺栓 M8×85	BOLT M8×85			2		
8	SP312741	进水管	WATER INLET			1		
9	SP231171	O 形圈 3. 55X60	O-RING 3. 55 X60			1		
10	SP223576	螺栓 M8×25	BOLT M8×25			2		
11	SP312742	螺栓 14X30	BOLT M14X30			2		
12	SP114602	六角法兰面螺 栓	BOLT			2		停止供货 (DISCONTINUED.)
13	SP312743	加强板	STRENGTHENING PLATE			1		
14	SP312744	水管接头	WATER PIPE JOINT			1		
15	SP163972	复合式密封垫 圈 36	COMPOUND SEAL WASHER			1		
16	SP234366	过渡接头	TRANSITION JOINTS			1		
17	SP312745	暖风供水接头	HEATING AND WATER SUPPLY JOINT			1		


SP309136_000_00 尿素喷射装置 NAMEPLATE COMPONENTS



SP309136_000_00 尿素喷射装置 NAMEPLATE COMPONENTS


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312824	尿素喷射装置 支架	BRACKET			1		
2	SP312825	计量喷射泵	METERING JET PUMP			1		
3	SP269007	防冻液电磁阀	ANTIFREEZE SOLENOID VALVE			1		
4	SP269009	计量喷射泵防 护罩	PROTECTIVE COVER FOR METERING JET PUMP			1		
5	SP269010	添蓝罐	TANK			1		
6	SP339936	尿素泵滤芯	UREA PUMP FILTER ELEMENT			1		

SP309137_000_00 凸轮轴部件
CAMSHAFT COMPONENTS



SP309137_000_00 凸轮轴部件 CAMSHAFT COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312719	凸轮轴	CAMSHAFT			1		

SP309138_000_00 驱动齿轮部件
DRIVE GEAR COMPONENTS


March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-314

SP309138_000_00 驱动齿轮部件 DRIVE GEAR COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268898	曲轴正时齿轮	CRANKSHAFT TIMING GEAR			1		
2	SP312727	螺钉 M6X30	SCREW M6X30			2		
3	SP234295	圆柱销 8X16	CYLINDRICAL PIN 16 X8			2		
4	SP288661	圆柱销 10×26	STUD PIN 10×26			2		
5	SP268863	喷油泵惰齿轮 轴	GEAR SHAFT			1		
6	SP268862	喷油泵惰齿轮 组件	GEAR			1		
7	SP268861	喷油泵惰齿轮 防磨板	BAFFLE PLATE			1		
8	SP112776	六角法兰面螺 栓	BOLT			4		
9	SP268947	喷油泵齿轮	FUEL INJECTION PUMP GEAR			1		
10	SP268858	惰齿轮轴螺栓	BOLT			4		
11	SP268987	空气压缩机齿 轮	AIR COMPRESSOR GEAR			1		
12	SP114375	法兰面螺栓	BOLT			2		
13	SP268856	中间惰齿轮轴	IDLER GEAR SHAFT			1		
14	SP112770	法兰面螺栓	BOLT			1		序列号为 R4008542 之前 使用 SP112770, 之后使 用 SP293447, 不互换 (Use SP112770 before the serial No. R4008542 and use SP293447 after the serial No. R4008542. They are NOT interchangeable.)
15	SP177530	螺栓 M8×30	BOLT M8X30			3		
16	SP268880	凸轮轴惰齿轮 轴	GEAR SHAFT			1		
17	SP270677	凸轮轴惰齿轮	IDLE GEAR			1		
18	SP268899	凸轮轴信号盘	CAMSHAFT SIGNAL DISK			1		
19	SP268900	凸轮轴正时齿 轮	CAMSHAFT TIMING GEAR			1		
20	SP268857	中间惰齿轮组 件	IDLER GEAR			1		
21	SP312728	惰齿轮挡板	IDLER GEAR BAFFLE			1		
22	SP312729	惰齿轮挡板	IDLER GEAR BAFFLE			1		
23	SP268860	大惰齿轮组件	IDLER GEAR AS			1		
24	SP268859	惰齿轮轴	GEAR SHAFT 11G60B			1		

SP309139_000_00 传感器部件
SENSOR COMPONENT

March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-316

SP309139_000_00 传感器部件 SENSOR COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP180342	进气温度传感器	INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR			1		消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
2	SP219508	进气温度传感器	INTAKE TEMPERATURE SENSOR			1		
3	SP268994	EGR 压差传感器	EGR DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR			1		
4	SP112790	垫圈 8	WASHER			2		
5	SP114668	螺栓	BOLT			2		
6	SP268995	EGR 压力传感器	EGR PRESSURE SENSOR			1		
7	SP268993	EGR 温度传感器	EGR TEMPERATURE SENSOR			1		
8	SP312802	温度传感器垫片	TEMPERATURE SENSOR GASKET			1		
9	SP169344	螺栓 M6×15	BOLT M6×15			2		
10	SP312803	增压压力传感器	BOOST PRESSURE SENSOR			1		
11	SP223629	传感器调整垫片	SPEED SENSOR ADJUST PAD			2		
12	SP223635	水温传感器	WATER TEMPERATURE SENSOR			1		
13	SP114363	法兰面螺栓	BOLT			1		
14	SP223630	转速传感器支架调整垫片 II	SPEED SENSOR ADJUST PAD II			1		
15	SP268998	凸轮轴相位传感器	CAMSHAFT PHASE SENSOR			1		
16	SP261620	机油压力温度传感器	HARNESS CARD II			1		
17	SP240426	曲轴转速传感器	CRANKSHAFT ROTATE SPEED SENSOR			1		
18	SP169354	调整垫	THE ADJUST PAD			1		


SP309140_000_00 后油封部件
REAR CRANKSHAFT OIL SEAL ASSEMBLY



SP309140_000_00 后油封部件 REAR CRANKSHAFT OIL SEAL ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268979	曲轴后油封	REAR OIL SEAL			1		

SP309141_000_00 油标尺部件
DIPSTICK ASSEMBLY




SP309141_000_00 油标尺部件 DIPSTICK ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312751	油标尺组件	DIPSTICK			1		消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
2	SP312752	油标尺套管组 件	DIPSTICK TUBE			1		
3	SP114664	螺栓	BOLT			1		
4	SP177522	螺母 M8	NUT M8			1		
5	SP312753	管夹支架	CLAMP SUPPORT			1		
6	SP170872	铝堵	ALUMINUM PLUG			1		

SP309142_000_00 燃料系统部件

FUEL SYSTEM COMPONENT



March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-320

SP309142_000_00 燃料系统部件 FUEL SYSTEM COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP288683	O形密封圈 3.55*115	O-RING			1		
2	SP268948	喷油泵连接盘	TERMINAL PAD			1		
3	SP250648	螺栓 M10×40	BOLT M10×40			4		
4	SP112774	法兰面螺栓	BOLT			4		
5	SP114948	组合密封垫圈	GASKET			1		
6	SP112747	组合密封垫圈	GASKET			2		
7	SP268949	喷油泵	INJECTION PUMP			1		
8	SP317320	油泵至油轨油 管部件	OIL PUMP TO OIL RAIL TUBING UNIT			1		
9	SP114363	法兰面螺栓	BOLT			1		
10	SP312778	第二缸高压油 管组件	SECOND CYLINDER HIGH PRESSURE TUBING AS			3		
11	SP288682	支撑圆柱	WASHER			3		
12	SP114376	法兰面螺栓	BOLT			3		
13	SP312779	第一缸高压油 管组件	FIRST CYLINDER HIGH PRESSURE TUBING AS			3		
14	SP312780	共轨管部件	COMMON RAIL COMPONENTS			1		
15	SP223577	螺栓 M8×45	BOLT M8×45			6		
16	SP170864	垫圈 8	WASHER			6		重号;改用 MW101491;可 互换(双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO MW101491 . INTERCHANGEABLE.)
17	SP268950	喷油器部件	INJECTOR			6		
18	SP312781	固定板	FIXED PLATE			6		
19	SP268936	高压连接管组 件	HIGH PRESS TUBE			6		
20	SP120137	喷油器垫片	WASHER			6		
21	SP288680	连接管紧固螺 母	CONNECTING ROD NUT			6		
22	SP223576	螺栓 M8×25	BOLT M8×25			2		
23	SP112748	组合密封垫圈	GASKET			2		
24	SP268946	机油进油管组 件	PRIMARY FUEL FILTER ELEMENT			1		

SP309143_000_00 进气管部件
INTAKE PIPE UNIT



SP309143_000_00 进气管部件 INTAKE PIPE UNIT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268911	进气管垫片	INTAKE GASKET			1		
2	SP312754	进气管	AIR INLET PIPE			1		
3	SP312755	线束螺栓	WIRE HARNESS BOLTS			1		
4	SP288671	螺栓 M8×28	BOLT M8X28			5		
5	SP112790	垫圈 8	WASHER			1		
6	SP312756	线束螺栓	WIRE HARNESS BOLTS			1		


SP309144_000_00 凸轮轴框架螺栓部件
CAMSHAFT FRAME BOLT COMPONENT



SP309144_000_00 凸轮轴框架螺栓部件 CAMSHAFT FRAME BOLT COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312718	线束螺栓	HARNESS BOLT			3		重号;改用 SP261547;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP261547 . INTERCHANGEABLE.)
2	SP114364	法兰面螺栓	BOLT			15		

SP309145_000_00 硅油减振器部件
SILICONE OIL DAMPER ASSEMBLY



TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-324

SP309145 000 00 硅油减振器部件 SILICONE OIL DAMPER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268895	硅油减振器组件	SILICONE OIL DAMPER SUBASSEMBLY			1		
2	SP228665	曲轴皮带轮紧固螺栓	CRANKSHAFT PULLEY FASTENING BOLT			6		

SP309146_000_00 柴油滤清器部件

DIESEL FILTER COMPONENT



March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-326

SP309146_000_00 柴油滤清器部件 DIESEL FILTER COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP177538	复合式密封垫圈 16	SHIM			5		
2	SP228666	接头 III	CONNECTOR III			4		
3	SP261533	铰接螺栓 M14X1.5	HINGED BOLT M14X1.5			1		重号;改用 SP112755;可 互换 (双向互换) (REPEATED P/N. CHANGE TO SP112755 . INTERCHANGEABLE.)
4	SP112749	组合密封垫圈	GASKET			3		
5	SP234333	接头 II	JOINT II			1		
6	SP246006	管夹	PIPE CLAMP			3		停止供货 (DISCONTINUED.)
7	SP288681	接头	CONNECTION			1		
8	SP312782	回油管部件	RETURN PIPE ASSEMBLY			1		
9	SP114664	螺栓	BOLT			1		消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
10	SP312783	两管夹组件	TWO PIPE CLAMP ASSEMBLY			1		
11	SP312784	输油泵至柴油滤 器油管部件	OIL PUMP TO FUEL FILTER TUBING UNIT			1		
12	SP199054	螺塞 M16x1.5	PLUG SCREW M16X1.5			1		
13	SP312755	线束螺栓	WIRE HARNESS BOLTS			1		
14	SP114669	螺栓	BOLT			1		
15	SP268941	柴油滤清器部 件	DIESEL FILTER			1		
16	SP312826	柴油滤器至喷油 泵油管部件	TUBING COMPONENT			1		
17	SP112748	组合密封垫圈	GASKET			2		
18	SP111207	接头螺栓	BOLT			1		


SP309147_000_00 压气机出口部件
COMPRESSOR OUTLET ASSEMBLY



SP309147_000_00 压气机出口部件 COMPRESSOR OUTLET ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP199062	卡环	SNAP RING			1		
2	SP312769	压气机出口联 接管垫片	COMPRESSOR OUTLET CONNECTING PIPE GASKET			1		
3	SP312768	压气机出口联 接管	COMPRESSOR OUTLET NOZZLE			1		


SP309148_000_00 进气接管部件
INTAKE PIPE COMPONENTS



SP309148_000_00 进气接管部件 INTAKE PIPE COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268909	进气接管垫片	MANIFOLD GASKET			1		
2	SP312757	进气接管	IMMEDIATE TAKEOVER			1		
3	SP268907	节气门垫片	THROTTLE GASKET			1		
4	SP312758	柴油机节气门	DIESEL ENGINE THROTTLE VALVE			2		
5	SP266863	螺栓 M6×50	BOLT M6 × 50			4		
6	SP112748	组合密封垫圈	GASKET			1		
7	SP114627	螺塞	PLUG			2		
8	SP177532	螺栓 M8×135	BOLT M8X135			2		
9	SP223646	螺栓 M8×90	BOLT M8×90			5		
10	SP223576	螺栓 M8×25	BOLT M8×25			1		


SP309149_000_00 油底壳部件 OIL PAN ASSEMBLY



SP309149_000_00 油底壳部件 OIL PAN ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268918	机油集滤器垫片	OIL STRAINER GASKET			1		消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
2	SP177530	螺栓 M8×30	BOLT M8X30			2		
3	SP114367	法兰面螺栓	BOLT			2		
4	SP312750	吸油管部件	OIL SUCTION TUBE			1		
5	SP268917	油底壳垫片	OIL SUMP GASKET			1		
6	SP228717	螺栓 M8×15	BOLT M8×15			34		
7	SP268916	油底壳组件	OIL SUMP			1		
8	SP112581	放油塞磁铁	MAGNET			1		

SP309150_000_00 预热器部件
PREHEATER PARTS




SP309150_000_00 预热器部件 PREHEATER PARTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP114363	法兰面螺栓	BOLT			2		
2	SP312800	导线结合组	WIRE COMBINATION GROUP			2		
3	SP268932	预热继电器	PREHEATING RELAY			1		
4	SP234329	加热器垫片	HEATER GASKET			1		
5	SP234330	加热器	HEATER			1		
6	SP114373	法兰面螺栓	BOLT			4		

SP309151_000_00 调温器部件

THERMOSTAT COMPONENTS



TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-332

SP309151 000 00 调温器部件 THERMOSTAT COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP112771	法兰面螺栓	BOLT			3		消耗完库存后;停止供货 (AFTER THE INVENTORY IS CONSUMED, DISCONTINUED.)
2	SP312734	接管	TAKE OVER			1		
3	SP317318	调温器座	THERMOSTAT SEAT			1		
4	SP312735	调温器	THERMOSTAT			1		
5	SP282300	气缸盖罩螺栓	CYLINDER HEAD COVER BOLT			1		
6	SP268972	调温器盖	THERMOSTAT COVER			1		
7	SP223576	螺栓 M8×25	BOLT M8×25			2		

SP309152_000_00 线束部件

HARNESS UNIT




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-334

SP309152_000_00 线束部件 HARNESS UNIT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312805	线束卡 V	HARNESS CARD V			2		
2	SP312806	螺栓 M10X10	BOLT M10X10			2		
3	SP312807	线束卡 VI	HARNESS CARD VI			1		
4	SP114662	螺栓	BOLT			2		停止供货 (DISCONTINUED.)
5	SP240428	线束卡 II	WIRING HARNESS FASTENER II			1		
6	SP312808	线束卡 I	HARNESS CARD I			1		
7	SP169366	线束卡 IV	WIRING HARNESS FASTENER IV			5		
8	SP312809	线束卡 III	HARNESS CARD III			1		
9	SP114363	法兰面螺栓	BOLT			1		
10	SP291074	线束卡 I	WIRING HARNESS CARD I			1		
11	SP312810	线束卡 V	HARNESS CARD V			1		
12	SP312811	发动机线束组 件	ENGINE HARNESS ASSEMBLY			1		


SP309153_000_00 充电发电机部件 CHARGING GENERATOR UNIT



SP309153_000_00 充电发电机部件 CHARGING GENERATOR UNIT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1		螺母 M10	NUT	A		1		停止供货 (Discontinued)
2	06B0877	垫圈	WASHER			1		
3	SP114312	垫圈	WASHER			1		停止供货 (DISCONTINUED.)
4	SP278226	螺栓 M10X140	BOLT M10X140			1		
5	SP312798	发电机	GENERATOR			1		
6	SP266860	螺栓 M12×40	BOLT M12 × 40			1		
7	SP109063	六角法兰面螺 母	NUT			1		停止供货 (Unavail able)


SP309154_000_00 进气接头部件
AIR INLET JOINT COMPONENT



SP309154_000_00 进气接头部件 AIR INLET JOINT COMPONENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268986	空压机进气接 头	AIR INTAKE CNNECTOR			1		
2	SP268982	空压机堵塞	AIR COMPRESSOR BLOCKAGE			1		


SP309155_000_00 机油泵部件
OIL PUMP COMPONENTS



SP309155_000_00 机油泵部件 OIL PUMP COMPONENTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互 换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP312746	机油泵	OIL PUMP			1		
2	SP114374	法兰面螺栓	BOLT			4		停止供货 (DISCONTINUED.)


SP309156_000_00 附加皮带轮部件
ATTACH PULLEY PARTS



SP309156_000_00 附加皮带轮部件 ATTACH PULLEY PARTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP112776	六角法兰面螺栓	BOLT			6		
2	SP312787	附加皮带轮	ATTACH PULLEY			1		

SP309157_000_00 起动机部件
STARTER UNIT




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-340

SP309157_000_00 起动机部件 STARTER UNIT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP109058	六角法兰面螺栓	BOLT			3		
2	SP312799	起动机	STARTER			1		

SP309158_000_00 前油封部件
CRANKSHAFT FRONT OIL SEAL ASSEMBLY




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-342

SP309158 000 00 前油封部件 CRANKSHAFT FRONT OIL SEAL ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP268865	曲轴前油封座	OIL SEAL SEAT			1		序列号为 R4008542 之前 使用 SP112770, 之后使 用 SP293447, 不互换 (Use SP112770 before the serial No. R4008542 and use SP293447 after the serial No. R4008542. They are NOT interchangeable.)
2	SP268864	曲轴前油封	OIL SEAL			1		
3	SP114375	法兰面螺栓	BOLT			2		
4	SP112770	法兰面螺栓	BOLT			6		

SP309159_000_00 空压机进油管部件
AIR COMPRESSOR OIL INLET PIPE PARTS



TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-344

SP309159_000_00 空压机进油管部件 AIR COMPRESSOR OIL INLET PIPE PARTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	SP288700	进油螺栓	HOLLOW BOLT FOR OIL			1		
2	SP268988	空压机进油管 焊接件	OIL INLET PIPE			1		
3	SP112748	组合密封垫圈	GASKET			3		
4	SP114504	铰接螺栓	BOLT			1		停止供货 (DISCONTINUED.)

65C2824_000_00 进气系统

AIR INTAKE SYSTEM



TZGT50L


底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-346

65C2824_000_00 进气系统 AIR INTAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C1337	卡箍	CLAMP			5	Φ 105-Φ 112	改用 09C2300;旧件不可 替代新件 (单向替换) (CHANGE TO 09C2300 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	32A8347	进气管	HOSE			1		
3	09C1321	卡箍	CLAMP			1	Φ 90-Φ 97	
4	09C1328	卡箍	CLAMP			1	Φ 96-Φ 103	
5	32A8346	进气管	HOSE			1		重号;改用 06B0002;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)
6	03B0053	螺母	NUT			2	M10-8-DK	
7	06B0347	垫圈	WASHER			6	10-DK	
8	06B0001	垫圈	WASHER			6	10-140HV-DK	
9	15G7273	弯板	PLATE			1	T3	
10	09C3103	P 形夹	P-SHAPED CLAMP			1		
11	00B1143	螺栓	BOLT			6	M10×25-8. 8-DK	


65C2824_000_01 进气系统

AIR INTAKE SYSTEM



65C2824_000_01 进气系统 AIR INTAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	09C1337	卡箍	CLAMP			5	Φ105-Φ112	改用 09C2303;旧件不可 替代新件（单向替换） (CHANGE TO 09C2303 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	32A8349	进气管	HOSE			1		
3	50D5846	钢管总成	TUBE AS			1		
4	32A8348	进气管	HOSE			1		
5	09C1361	卡箍	CLAMP			1	Φ135-Φ142	
6	53C2867	空气滤清器	AIR FILTER			1	KSW2540A6	
7	09C1496	涡轮蜗杆卡箍	CLAMP			2	Φ25-Φ40	
8	06B0001	垫圈	WASHER			6	10-140HV-DK	
9	06B0347	垫圈	WASHER			6	10-DK	
10	00B1143	螺栓	BOLT			6	M10×25-8. 8-DK	
11	30A3708	吸气管	AIR INTAKE HOSE			1	L1750	重号;改用 06B0002;可互 换（双向互换）(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0002 . INTERCHANGEABLE.)



65C2826_000_00 燃油系统
FUEL SYSTEM

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-350

65C2826 000 00 燃油系统 FUEL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	84A1606	垫块	BLOCK			4		
2	21C2588	燃油箱	FUEL TANK			1	300L	
3	82A1051	橡胶条	SEAL			2		
4		带	BELT	A		2		
5	08B0414	销轴	PIN			2	B10×80-ZN. D	
6	08B0004	销	PIN			2	3. 2×20-DK	
7	30C4067	快换接头	COUPLER CONNECTOR			2	11. 8-M16_1. 5	
8	06B0059	垫圈	WASHER			2	12-140HV-DK	
9		螺母	NUT	A		6	M12-8-DK	重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)

65C2826_000_01 燃油系统
FUEL SYSTEM


March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-352

65C2826_000_01 燃油系统 FUEL SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	68C5062	燃油管	FUEL HOSE	A		1		改用 09C0127;旧件不可 替代新件（单向替换） (CHANGE TO 09C0127 . ONE-WAY REPLACEMENT) 挖掘机用 06B0670 (USE 06B0670 ON EXCAVATOR) 重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.) 改用 03B2081;旧件不可 替代新件（单向替换） (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
2	68C5060	燃油管	FUEL HOSE			1		
3	68C5061	燃油管	FUEL HOSE			1		
4	09C0126	双管夹	DOUBLE CLAMP			2		
5	06B0005	垫圈	WASHER			5	8-140HV-DK	
6	06B0006	垫圈	WASHER			5	8-DK	
7	03B0021	螺母	NUT			5	M8-8-DK	
8	90A5311	管夹	CLAMP			3	M12×55-8. 8-DK 12-300HV-DK 12-DK M12-8-DK	
9	01B0036	螺栓	BOLT			2		
10	06B0667	垫圈	WASHER			4		
11	06B0349	垫圈	WASHER			2		
12		螺母	NUT			6		



21C2588_000_00 燃油箱 FUEL TANK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	30B1087	传感器	SENSOR			1		
2	15C0664	通气阀	BREATHER VALVE			1		
3	86A2738	燃油箱滤网	FUEL TANK STRAINER			1		


15C0664_000_00 通气阀
BREATHER VALVE



15C0664_000_00 通气阀 BREATHER VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	81A0404	密封垫	GASKET			1		改用上级件(CHANGE TO ITS SUPERIOR PART .)
2	12C5175	通气阀	BREATHER VALVE			1		改用上级件(CHANGE TO ITS SUPERIOR PART .)
3	53A2370	护罩	SHIELD			1		改用上级件(CHANGE TO ITS SUPERIOR PART .)

72C7288_000_00 走台板总成
CATWALK AS



March 28,2025


TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-356

72C7288_000_00 走台板总成 CATWALK AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	41D3782	走台板	CAT WALK	C		1		
2	41D3783	走台板	CAT WALK			1		
3	41D3784	走台板	CAT WALK			1		
4	41D5880	走台板	CAT WALK			1		
5	41D3789	走台板	CAT WALK			1		
6	41D5879	走台板	CAT WALK			1		
7	41D3787	走台板	CAT WALK			1		
8	41D3786	走台板	CAT WALK			1		
9	04G3288	板	PLATE			1		
10	04G3284	板	PLATE			4		
11	50D2605	把手	HANDLE			4		
12	15G6305	弯板	PLATE			1		
13	15G6306	弯板	PLATE			1		
14	82A1346	橡胶片	RUBBER SHEET			2		
15	51D6043	支架	BRACKET			5		
16	17C0236	盖板	COVER			1		
17	72C7286	发动机罩	ENGINE HOOD			1		
18	27A8407	弯板	PLATE			1		
19	27A8408	弯板	PLATE			1		
20	27A8405	弯板	PLATE			1		
21	27A8406	弯板	PLATE			1		
22	06B0024	垫圈	WASHER			72	6-140HV-DK	
23	06B0346	垫圈	WASHER			72	6-DK	
24	04B0005	螺钉	SCREW			16	M6×20-4. 8-DK	
25	06B0086	垫圈	WASHER			234	8-140HV-DK	
26	00B0085	螺栓	BOLT			118	M8×25-8. 8-DK	
27	06B0006	垫圈	WASHER			118	8-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.) 停止供货;改用 03V0548 (Discontinued; Changed to 03V0548)
28	03B2646	锁紧螺母	LOCKNUT			116	M8-8-DK	
29	04B1282	螺钉	SCREW			56	M6×20	
30	03B0036	螺母	NUT			56	M6-8-DK	改用 03B2134 (Change to 03B2134)
31	06B0349	垫圈	WASHER			8	12-DK	
32	00B0011	螺栓	BOLT			8	M12×25-8. 8-DK	挖掘机用 00B0732 (USE 00B0732 ON EXCAVATOR)


17C0236_000_00 盖板
COVER



17C0236_000_00 盖板 COVER


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1		盖板	COVER	A		1		
2	76A0808	把手	HANDLE			2	100×40MM	
3	06B0022	垫圈	WASHER			8	4-DK	
4	03B0296	螺母	NUT			8	M4-8-DK	
5	04B0198	螺钉	SCREW			8	M4×12-4. 8-DK	由 00B0098 更改而来 (CHANGED FROM 00B0098)

72C7286_000_00 发动机罩
ENGINE HOOD



72C7286_000_00 发动机罩 ENGINE HOOD

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
1	60D3880	支架	BRACKET	B		1		改用 03B2133 (Change to 03B2133)
2		门	DOOR			2		
3	25C1926	锁	LOCK			4	MS871-2	
4	06B0066	垫圈	WASHER			17	5-140HV-DK	
5	06B0017	垫圈	WASHER			17	5-DK	
6	03B0032	螺母	NUT			16	M5-8-DK	
7	00B0153	螺栓	BOLT			16	M5×16-8. 8-DK	

72C7289_000_00 防护栏
GUARDRAIL


March 28,2025

TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-360

72C7289_000_00 防护栏 GUARDRAIL


件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	65G3802	弯板	PLATE			1		
2	65G3803	弯板	PLATE			1		
3	65G3801	弯板	PLATE			2		
4	18G8658	弯板	PLATE			2		
5	28G5187	弯板	PLATE			4		
6	28G5195	弯板	PLATE			1		
7	28G5231	弯板	PLATE			1		
8	28G5193	弯板	PLATE			2		
9	65G3804	弯板	PLATE			1		
10	28G5188	弯板	PLATE			1		
11	28G5189	弯板	PLATE			1		
12	65G2349	弯板	PLATE			2		
13	55D1357	围板	PLATE			1		
14	51D7723	支架	BRACKET			1		
15	94A7949	边梁	BEAM			2		
16	30G8484	护栏	GUARDRAIL			2		
17	51D2534	支架	BRACKET			1		
18	94A5888	防护栏	PROTECTIVE BARRIER			2		
19	86A6082	端盖	COVER			6		
20		弯板	PLATE	B		6		
21		支架	BRACKET	A		1		
22	51D2554	支架	BRACKET			1		
23	51D2899	支架	BRACKET			1		
24	41D3416	扶梯	LADDER			1		
25	27A8161	弯板	PLATE			3		
26	49D8214	支架	BRACKET			1		
27	73C1260	工具箱	TOOL KIT	C		1		
28	37B5774	水平仪	LEVELING DEVICE			2		
29	22C8876	防护栏	PROTECTIVE BARRIER	C		1		
30	65G3800	弯板	PLATE			1		
31	65G3829	弯板	PLATE			1		
32	61B0643	板	PLATE			4		
33	06B0799	垫圈	WASHER			2	24-300HV-DK	
34	03B2554	螺母	NUT			4	M24-8-DK	
35	06B0012	垫圈	WASHER			8	16-140HV-DK	由 SP107230 更改而来 (CHANGED FROM SP107230)
36	00B0893	螺栓	BOLT			4	M16×60-10.9-DK	
37	06B0351	垫圈	WASHER			4	16-DK	重号;改用 06B0015;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0015 . INTERCHANGEABLE.)
38	03B0095	螺母	NUT			4	M16-8-DK	
39	06B0970	垫圈	WASHER			18	10-DK	
40	00B1144	螺栓	BOLT			10	M10×30-8.8-DK	

72C7289_000_00 防护栏
GUARDRAIL

72C7289_000_00 防护栏 GUARDRAIL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q' TY	规格 SP.	备注 RE
41	06B0472	垫圈	WASHER			8	10-300HV-DK	由 06B0001 更改而来 (CHANGED FROM 06B0001)
42	03B2099	螺母	NUT			8	M10-8-DK	
43	06B0024	垫圈	WASHER			18	6-140HV-DK	
44	00B0010	螺栓	BOLT			73	M6×20-8. 8-DK	
45	06B0346	垫圈	WASHER			85	6-DK	改用 03B2134 (Change to 03B2134)
46	03B0036	螺母	NUT			85	M6-8-DK	
47	06B0086	垫圈	WASHER			164	8-140HV-DK	重号;改用 06B0006;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 06B0006 . INTERCHANGEABLE.) 改用 03B2081;旧件不可 替代新件(单向替换) (CHANGE TO 03B2081 . ONE-WAY REPLACEMENT)
48	00B0085	螺栓	BOLT			75	M8×25-8. 8-DK	
49	06B0006	垫圈	WASHER			89	8-DK	
50	03B0021	螺母	NUT			49	M8-8-DK	
51	06B0062	垫圈	WASHER			140	6-140HV-DK	停止供货;改用 03V0548 (Discontinued; Changed to 03V0548)
52	00B1921	螺栓	BOLT			14	M8×25-8. 8-ZN. D	
53	03B2646	锁紧螺母	LOCKNUT			14	M8-8-DK	
54	04B1282	螺钉	SCREW			12	M6×20	替换后
55	61G5414	弯板	PLATE		X	1		

22C8876_000_00 防护栏
PROTECTIVE BARRIER




TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-364

22C8876 000 00 防护栏 PROTECTIVE BARRIER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	49D7523	防护栏	PROTECTIVE BARRIER	A		1		重号;改用 03B0711;可互 换(双向互换)(REPEATED P/N. CHANGE TO 03B0711 . INTERCHANGEABLE.)
2	06B0667	垫圈	WASHER			16	12-300HV-DK	
3	00B0058	螺栓	BOLT			8	M12×45-8. 8-DK	
4	06B0349	垫圈	WASHER			8	12-DK	
5		螺母	NUT			8	M12-8-DK	

73C1260_000_00 工具箱
TOOL KIT



TZGT50L

底盘操纵系统 CHASSIS CONTROL SYSTEM 8-366

73C1260_000_00 工具箱 TOOL KIT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	零件名称 CH	PART NAME EN	服务 代码 SC	互换 性 IA	数量 Q'TY	规格 SP.	备注 RE
1	04D9366	箱体	HOUSING			1		
2	42D7614	门	DOOR			1		
3	74C0071	机罩锁	HOOD LOCK			1		
4	55D2036	隔板	BAFFLE			1		
5	40G1223	护套	JACKET			1		
6	06B0017	垫圈	WASHER			4	5-DK	
7	03B0032	螺母	NUT			4	M5-8-DK	改用 03B2133 (Change to 03B2133)
8	04B1809	螺钉	SCREW			4	M5×16-4.8	
9	06B0024	垫圈	WASHER			8	6-140HV-DK	
10	00B0022	螺栓	BOLT			4	M6×16-8.8-DK	由 00B0359 更改而来 (CHANGED FROM 00B0359)
11	06B0346	垫圈	WASHER			4	6-DK	
12	03B0036	螺母	NUT			4	M6-8-DK	改用 03B2134 (Change to 03B2134)